


「あなたのパソコン」として使うために

# 準備と 設定

VALUESTAR E



箱を開けて  
最初のこと

電源を入れる前に  
接続しよう

セットアップを始める

基本中の基本の操作

これからインターネット  
を始めるかたへ

パソコンを  
買い替えたかたへ

前に使っていたパソコンと  
一緒に使いたいかたへ

パソコン内部に取り付ける

付録

# ● マニュアルガイド ●

このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。  
目的に合わせてご覧ください。

## この本



### パソコンを使う準備をしよう 『準備と設定』

ケーブルの接続やパソコンのセットアップ／基本中の基本の操作／インターネットに接続する方法／パソコンを買い替えたときはなど



### パソコン活用のヒントはこの本 『活用ブック』

マウスやウィンドウの使い方／日本語入力をマスターしよう／メールやホームページの楽しみ方／便利なソフトの活用術／セキュリティ対策について など



### トラブルが起きたときは 『パソコンのトラブルを解決する本』

パソコンの電源が入らない、パソコンが急に動かなくなったときは／画面が表示されない／ウイルスに感染してしまったら／再セットアップ方法 など



### パソコンでテレビを見てみよう 『テレビを楽しむ本』

(デジタルハイビジョンTVモデルのみ)

パソコンで簡単にテレビを見る方法／おてがる予約や追っかけ再生／録画番組の編集／DVDなどへの保存方法／一歩進んだテレビ操作 など

# 『準備と設定』の読み方

## 第1章～第3章まで

「箱を開けて最初のこと」「電源を入れる前に接続しよう」「セットアップを始める」

箱の中の添付品やパソコンの置き場所を確認したり、箱の中のケーブルや部品を接続する手順、はじめて電源を入れたときの設定(Windowsのセットアップ)手順を説明しています。

## 第4章 「基本中の基本の操作」

パソコンの始め方／終わり方、音量調節、CD-ROMやDVDなどのディスクの扱い方など、基本的な操作について説明しています。

## 第5章

「これからインターネットを始めるかたへ」

これまでにパソコンを持っていなかったかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法について説明しています。

## 第6章

「パソコンを買い替えたかたへ」

パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法や、以前のパソコンの設定やデータを新しいパソコンに移す方法について説明しています。

## 第7章 「前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ」

複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。

## 第8章 「パソコン内部に取り付ける」

このパソコンにメモリを取り付ける方法を説明しています。

## 付 録

パソコンのお手入れの方法、仕様一覧など、さまざまな情報を記載しています。

## このマニュアルの表記について

### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



**注意**

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。



一般禁止  
その行為を禁止します。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



**ポイント**

そのページで説明している手順で、特に大切なことです。



してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性があります。

### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

**【 】**


【 】で囲んである文字は、キーボードのキー、またはリモコンのボタンを指します。

**DVD/CDドライブ**

DVDスーパーマルチドライブを指します。



**「ソフト&サポート  
ナビゲーター」**

「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。  
「ソフト&サポートナビゲーター」は、デスクトップの（ソフト&サポートナビゲーター）をダブルクリックして起動します。

### ◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名について詳しくは、添付の『本製品の仕様について』をご覧ください。

**このパソコン、本機**

このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。

**DVDスーパーマルチ  
ドライブモデル**

DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。

**18.5型ワイドディスプレイ  
モデル**

18.5型ワイドディスプレイを搭載したモデルです。

**デジタルハイビジョンTV  
モデル**

地上デジタル放送、またはBS・110度CSデジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

**デジタルハイビジョンTV  
(地デジ)モデル**

地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。



<b>11nテクノロジー対応 ワイヤレスLAN(bgn)モデル</b>	IEEE802.11b/g(2.4GHz)およびDraft IEEE802.11n(2.4GHz)の規格に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
<b>Windows Vista Home Premiumモデル</b>	Windows Vista® Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。
<b>Office 2007モデル</b>	Office Personal 2007またはOffice Personal 2007とPowerPoint 2007が添付されているモデルのことです。
<b>Office Personal 2007モデル</b>	Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。

---

## ◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

---

## ◆周辺機器について

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカーにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

## ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
<b>Windows、 Windows Vista</b>	Windows Vista <sup>®</sup> Home Basic with Service Pack 1 (SP1) Windows Vista <sup>®</sup> Home Premium with Service Pack 1 (SP1) Windows Vista <sup>®</sup> Business with Service Pack 1 (SP1) Windows Vista <sup>®</sup> Ultimate with Service Pack 1 (SP1)
<b>Windows XP、 Windows XP Home Edition</b>	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 3
<b>Windows XP、 Windows XP Professional</b>	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 3
<b>Windows XP、 Windows XP Media Center Edition</b>	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版
<b>Windows 2000 Professional</b>	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Professional operating system 日本語版
<b>Office Personal 2007</b>	Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2007 (Microsoft <sup>®</sup> Office Word 2007、Microsoft <sup>®</sup> Office Excel <sup>®</sup> 2007、Microsoft <sup>®</sup> Office Outlook <sup>®</sup> 2007 (Microsoft <sup>®</sup> Office ナビ 2007)) ※Microsoft <sup>®</sup> Office 2007 Service Pack 1 をインストール済み
<b>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007</b>	Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2007 with Microsoft <sup>®</sup> Office PowerPoint <sup>®</sup> 2007 ※Microsoft <sup>®</sup> Office 2007 Service Pack 1 をインストール済み
<b>Outlook、 Outlook 2007</b>	Microsoft <sup>®</sup> Office Outlook <sup>®</sup> 2007
<b>インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer</b>	Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup>
<b>Windows 転送ツール</b>	Windows <sup>®</sup> 転送ツール
<b>Windows Media Center</b>	Windows <sup>®</sup> Media Center
<b>「スタート」、 「スタート」ボタン</b>	Windows Vista <sup>®</sup> スタート ボタン
<b>ウイルスバスター</b>	ウイルスバスター <sup>™</sup> 2009
<b>WinDVD for NEC</b>	InterVideo <sup>®</sup> WinDVD <sup>®</sup> for NEC
<b>Roxio BackOnTrack</b>	Roxio BackOnTrack Suite
<b>BeatJam</b>	BeatJam 2009 for NEC PCOMG120NBG
<b>スカパー！ Netてれび</b>	スカパー！ Netてれび for Windows Media Center


## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® BusinessまたはWindows Vista® Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

## 商標について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Liveは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングネットワークアライアンス (Digital Living Network Alliance) の商標です。

TRENDMICROおよびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

SDおよびminiSDロゴ、およびロゴは商標です。

“MagicGate Memory Stick” (“マジックゲートメモリースティック”) および “Memory Stick” (“メモリースティック”)、**MEMORY STICK**、、**MEMORY STICK PRO**、**MEMORY STICK DUO**、 “MagicGate” (“マジックゲート”)、**MAGICGATE**、OpenMGはソニー株式会社の商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

SmartVision、FontAvenue、121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

「Yahoo!」は、Yahoo!Inc.の登録商標です。

ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。

DigiOn、DiXiMは株式会社デジオンの登録商標です。

BIGLOBEはN E Cビッグロープ株式会社の登録商標です。

SmartPhotoはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。

「Image Intelligence」、 「イメージ・インテリジェンス」、 「フェイスサーチナビ」 は、富士フイルム株式会社の商標です。

Roxio BackOnTrackは米国 Sonic Solutions社の登録商標です。

「スカパー！」はスカイパーフェクト・コミュニケーションズの登録商標です。

「スカパー！ Netてれび」はスカパー JSAT株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

『準備と設定』の読み方 .....	巻頭
このマニュアルの表記について .....	ii

## 第1章

## 1

## 章

## 箱を開けて最初にすること ..... 1

はじめに .....	2
型番と製造番号を確認する .....	3
添付品はそろっていますか? .....	4
持ち運び時の注意 .....	6
パソコンの置き場所を決める .....	7

## 第2章

## 2

## 章

## 電源を入れる前に接続しよう ..... 11

テレビを見るために準備するもの .....	12
テレビ放送の受信環境を確認する .....	14
B-CASカードをセットする .....	23
アンテナケーブルを接続する .....	26
キーボードを接続する .....	27
マウスを接続する .....	28
リモコンを使う準備をする .....	29
ACアダプタを接続する .....	30

## 第3章

## 3

## 章

## セットアップを始める ..... 33

電源を入れる .....	34
パソコンの設定を始める .....	36
キーボードを使って名前を入れる .....	40
画面を見ながら手順を進める .....	42
121 ポップリンクを設定する .....	45
ソフトを使えるようにする .....	46
ここで一段落 .....	50
Windowsのパスワードを設定する .....	52
テレビをご覧になりたいかたへ .....	55
お客様登録のお願い .....	56

## 第4章

## 4

## 章

## 基本中の基本の操作 ..... 59

パソコンを終了する .....	60
パソコンを使い始める .....	65
省電力機能について .....	66
よく使うボタンなど .....	71
音量を調節する .....	73

	画面の輝度を調節する .....	74
	文字サイズを変更する .....	76
	メモリーカードの扱い方 .....	78
	CD-ROMやDVDの扱い方 .....	83
	パソコンの基本的な使い方を学ぶ「パソコンのいろは3」 .....	89
	パソコンの画面で解説、検索「ソフト&サポートナビゲーター」 .....	93
	もしものときに備えて .....	95
	ユーザー アカウント制御について .....	98
<b>第5章</b>	<b>これからインターネットを始めるかたへ .....</b>	<b>99</b>
	インターネットの接続方法 .....	100
	ブロードバンド接続の流れ .....	101
	接続設定の進め方 .....	105
	ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定 .....	106
	ブロードバンド接続の設定 .....	119
	インターネットに接続する .....	122
	メールソフトを設定する .....	124
	パソコンを安全に使うための設定をおこなう .....	128
<b>第6章</b>	<b>パソコンを買い替えたかたへ .....</b>	<b>133</b>
	インターネットを使えるようにする .....	134
	古いパソコンからデータを移す .....	135
	周辺機器を使えるようにする .....	138
	ソフトを移す .....	139
<b>第7章</b>	<b>前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ .....</b>	<b>141</b>
	ホームネットワークでできること .....	142
	ホームネットワークで映像や音楽を楽しむ .....	146
<b>第8章</b>	<b>パソコン内部に取り付ける .....</b>	<b>159</b>
	メモリ .....	160



CPRMのアップデート .....	172
リモコンを使えるソフトについて .....	174
パソコンのお手入れ.....	176
DVD/CDドライブからディスクが取り出せなくなったときは .....	178
アフターケアについて .....	180
パソコンの譲渡、廃棄、改造について .....	181
仕様一覧.....	185
「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次 .....	187
索引.....	188
各部の名称 .....	巻末

---

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

---

#### ■輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていない。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の可否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC\*<sup>1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC\*<sup>1</sup> does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

---

## 第 1 章

# 箱を開けて最初にすること



この章には、パソコンの箱を開けて最初にすることが書いてあります。添付品が全部そろっているか、型番や製造番号が合っているか確認しましょう。また、パソコンの置き場所を決めましょう。

この章の所要時間：10～15分程度

はじめに .....	2
型番と製造番号を確認する .....	3
添付品はそろっていますか？ .....	4
持ち運び時の注意.....	6
パソコンの置き場所を決める .....	7

## はじめに



### ポイント

- テレビとして使う場合も、パソコンの準備が必要

## 接続とセットアップ作業について


このマニュアルの第1章から第3章では、ご購入後、箱から取り出してから、パソコンやテレビとして使えるようになるまでを説明しています。

まずはこのマニュアルの説明を読んで、パソコンやテレビとして使う準備をしましょう。



本機をパソコンとしてではなく、テレビとしてお使いになりたいお客様も、パソコンとしての接続、設定が必要です。

### 設定の流れ





# 型番と製造番号を確認する


## ポイント

- 保証書と本体のラベルが一致していることを確認する

## 1 パソコン本体の保証書を見る



## 2 パソコン背面のラベルと一致しているか確認する



- ・記載された番号が保証書と異なっている場合、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。
- ・保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理についてはNEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

# 添付品はそろっていますか？




ポイント

- 添付品がそろっているか  
チェックリストで確認する


## 1

## 添付品を確認する

次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。



☐ パソコン本体




☐ キーボード




☐ マウス




☐ ケーブルホルダ



☐ 電源コード



☐ ACアダプタ



☐ リモコン



☐ リモコン用乾電池  
(単4形×2本)



☐ B-CASカード

## マニュアルなど

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)<br/>／ソフトウェア使用条件適用一覧<br/>※ 1枚になっています。<br/>箱の中身を確認後必ずお読みください</li> <li><input type="checkbox"/> 安全にお使いいただくために<br/>※ 箱の中身を確認後必ずお読みください</li> <li><input type="checkbox"/> PC修理チェックシート</li> <li><input type="checkbox"/> 本製品の仕様について<br/>※ 型番、仕様一覧など機種固有の情報や他のマニュアルとの差分情報を記載しています。箱の中身を確認後必ずお読みください</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 準備と設定(このマニュアル)</li> <li><input type="checkbox"/> 活用ブック</li> <li><input type="checkbox"/> テレビを楽しむ本</li> <li><input type="checkbox"/> パソコンのトラブルを解決する本</li> <li><input type="checkbox"/> 121wareガイドブック</li> <li><input type="checkbox"/> インターネット活用ブック</li> </ul> |
|--|---|

## Microsoft® Office Personal 2007の添付品

- ☐ Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ

## 添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

困ったときには…

NEC 121(ワントゥワン)コンタクトセンター



0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

03-6670-6000(通話料お客様負担)

## 持ち運び時の注意



### ポイント

- 必ず決まった方法で持つ
- 電源を切った後、しばらくたってから持ち運ぶ



## 注意



- 本体を設置したり移動したりするときは、必ず両手で本体を持ち上げてください。
- 本体使用中および使用直後は、排熱孔部分が高温となっていることがありますので触れないでください。  
やけどの原因になることがあります。電源を切った後、しばらくたってから持ち運びをしてください。

# パソコンの置き場所を決める

## ポイント

- キーボードやマウスを使うために十分余裕のある場所に
- 電話回線や電源などの場所にも気を付ける

## 1 パソコンの設置環境

### ◆屋内であること

屋外には設置しないでください。

### ◆しっかりした台の上

パソコンの重さを安定して支えられるテーブル、机を選んでください。

### ◆温度は10～35℃、湿度は20～80%

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度が低いと、水滴が付いてしまうことがあります（結露）。パソコンが結露したときは、電源を入れずに1時間以上置き、水滴が蒸発してから使ってください。

### ◆ホコリの少ない場所

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあります。ホコリの少ない場所を選んでください。


## 2 パソコン周囲の広さ

### 本体前に30～40cm

キーボードを置き、ゆったりマウスを操作できる広さが必要です。

### 本体後ろに10cm以上

本体の後ろ側に排熱孔があるため、最低でも壁などから10cm以上離してください。できれば50cm程度の余裕があると、後からケーブルなどを接続するときに作業が楽です。




パソコンを使っているときは、背面に紙や布を置いて排熱孔をふさがないようにしてください。内部の温度が上昇し、動作不良や故障の原因になります。

### 本体側面および上面にも15cm以上

本体の右側面には、DVD/CDドライブがあります。DVD/CDドライブを使用するために、15cm以上の空間を確保してください。

## 3

## こんな場所にはパソコンを置かないで！



小さなお子様がいる場合は、ケーブルの付いた機器をお子様引っ張って落としてしまうことがあるので、十分気を付けてください。

## 4

## コンセントや電話回線などの近くに置く

## ◆コンセントについて

- ・ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続してください。
- ・添付の電源コードを直接コンセントに接続してください。
- ・コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの合計電力を守ってください。

## ◆電話回線について

インターネットを有線で利用する場合、電話回線につながっている機器（モデムやルータなど）とパソコンを、ケーブルでつなぐ必要があります。それらの機器にケーブルが届く範囲にパソコンを設置してください。

## ◆アンテナケーブルについて

パソコンでテレビを楽しむには、アンテナケーブルの位置や長さに注意が必要です。アンテナケーブルの接続については、「アンテナケーブルを接続する」(26ページ)をご覧ください。

## 5 パソコンの近くに置いてはいけないもの

### ◆扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど(磁気を発生するもの)

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないように設計された装置であれば、近くに置いてかまいません。

### ◆ストーブなどの暖房器具

暖房器具の近くにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。

### ◆ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビやラジオの音声に雑音が入ることがあります。

## 6 パソコンの近くにあると影響を受けるもの

### ◆コードレス電話、携帯電話

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側も電波の影響を受けるため、スピーカに雑音が入ることがあります。

## アンテナケーブルを用意する

テレビを見るためには、アンテナケーブルを接続する必要があります。市販のアンテナケーブルを用意しておいてください。お手元がない場合は、そのまま作業を進めてかまいません。パソコンとしてのセットアップは問題なくおこなうことができます。

テレビの設定は、アンテナケーブルを接続した後で、始めることができます。





## 第 2 章

# 電源を入れる前に接続しよう



パソコン本体の置き場所を決めたら接続です。B-CASカードのセットやアンテナケーブル、キーボードとマウスを接続します。じっくり説明を読んで慎重にやりましょう。次ページから順番に作業を進めてください。電源コードの接続は最後ですよ。

**この章の所要時間：20～40分程度※**

テレビを見るために準備するもの ...	12	キーボードを接続する .....	27
テレビ放送の受信環境を確認する ...	14	マウスを接続する .....	28
B-CASカードをセットする .....	23	リモコンを使う準備をする .....	29
アンテナケーブルを接続する .....	26	ACアダプタを接続する .....	30

※本章の説明を読んでアンテナケーブルなどの接続方法をご理解いただいており、このパソコンの添付品以外の必要な品(アンテナケーブルや分波器など)がすべてそろっている状態での目安の時間です。

### インターネットや周辺機器は後から接続

ここではまだ、インターネットには接続しません。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。「第3章 セットアップを始める」で説明している作業が終わってから、インターネットや周辺機器の接続をおこないます。

## テレビを見るために準備するもの



### ポイント

- テレビを見るための接続と設定に必要なものを準備する

## 本機に添付されているもの

接続と設定をするためには、次の添付品を使います。

- |                                  |                                   |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACアダプタ  | <input type="checkbox"/> リモコン     | <input type="checkbox"/> B-CASカード |
| <input type="checkbox"/> 電源コード   | <input type="checkbox"/> リモコン用乾電池 | (ビーキャストカード)                       |
| <input type="checkbox"/> ケーブルホルダ | (単4形×2本)                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> キーボード   |                                   |                                   |
| <input type="checkbox"/> マウス     |                                   |                                   |



## 別に用意するもの

### 必ず用意するもの

- ☐ F型コネクタプラグ付きアンテナケーブル※

本機には添付されていません。別に、市販のものを用意してください。


※ ご家庭のアンテナ、ご使用になる混合器／分波器の種類によって、必要なアンテナケーブルの本数が異なります。詳しくは各機器のマニュアル、または電器店にお問い合わせください。



ご家庭のアンテナコネクタの形状をご確認の上、F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、コネクタの片方、または両方の形状がネジタイプのもので用意してください。ネジタイプ以外のコネクタでは、ノイズの影響によって正常に放送を受信できない場合があります。片方のみネジタイプの場合は、パソコン本体側にネジタイプのコネクタを接続してください。



ネジタイプ



箱型

### 必要に応じて用意するもの

代表的なものについて紹介しています。必要に応じた市販品を電器店などでご購入ください。

#### ・分波器(セパレーター)

屋内壁面のアンテナケーブル端子の1つに、BS・CSの受信電波とUHF・VHFの受信電波が混合して送られている場合に、BS・CSの電波とUHF・VHFの電波を分離するときなどに使用します。

#### ・分配器(ディバイダー)

屋内壁面のアンテナケーブル端子が1つしかない場合など、1つの受信電波を複数のテレビやテレビチューナーを搭載したパソコンに分ける(分配する)ときなどに使用します。

- **混合器(ミキサー)**

BS・CS、UHF・VHFなど、複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合するときに使用します。

- **ブースター(増幅器)**

受信電波が弱い場合に、電波を増幅するためのものです。

- **アッテネーター(減衰器)**

強すぎる電波を減衰するためのものです。

※いずれの機器も、BS・CS用アンテナをご使用の際は、電流通過タイプが必要となることがあります。



衛星放送の電波とUHF(/VHF)の電波を混合している場合は、パソコンへの接続時に、分波器を使用してBS/CSとUHF(/VHF)に分けてから本機に接続してください。


## アンテナケーブルの接続／B-CASカードのセット場所

アンテナのケーブルおよびB-CASカードは、本体背面にあるアンテナ端子、およびB-CASカードスロットにセットします。

詳しくは「アンテナケーブルを接続する」(26ページ)以降をご覧ください。

B-CASカードスロットカバー

アンテナ端子



B-CASカードは、B-CASカードスロットカバーを取り外してから、B-CASカードスロットにセットします。

# テレビ放送の受信環境を確認する

## 受信できる放送とアンテナ

### ● 本機で受信できる放送について

地上デジタル放送が受信可能です。地上アナログ放送、BS/110度CSデジタル放送は受信できません。

### ● 地上デジタル放送用のアンテナについて

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを、地上デジタル放送の電波送信塔に向けて設置する必要があります。

これまで地上アナログ放送を受信していたUHFアンテナで、地上デジタル放送を受信しようとしてアンテナの向きを変えると、今まで視聴していた地上アナログ放送が映らなくなることがありますので、そのようなときは、地上デジタル放送用のアンテナを、別に設置することをおすすめします。

### ◆ UHFアンテナを選ぶときは

使用するUHFアンテナは、電波の強さに応じて選んでください。お住まいの場所が放送サービスエリア内かを社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)(<http://www.dpa.or.jp/>)で確認し、放送サービスエリアからの位置によってアンテナを選んでください。

なお、設置場所などの条件によっても電波の強さは異なり、それに応じて設置するアンテナの種類も変わってきます。

アンテナの種類や設置について詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください

### ◆ ケーブルテレビをご利用になっている場合

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、受信契約をしているケーブルテレビ会社によって接続方法が異なります。詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

このパソコンでは、同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式に対応しています。

## 地上デジタル放送が見られるか確認する

まずはこのページと次のページで、地上デジタル放送が見られるかどうか確認してください。さらに詳しい環境の区別については、次ページをご覧ください。

### テレビをケーブルテレビで見ている場合

ケーブルテレビの再配信方式を確認してください。

再配信方式について詳しくは、ご利用のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

同一周波数パススルー方式の場合  
周波数変換パススルー方式の場合

対応

本機で地上デジタル放送を見られます。  
「テレビの受信環境について」(17ページ)に進んでください。


それ以外の方式の場合

対応

本機ではケーブルテレビで地上デジタル放送を見られません。  
詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。

## テレビをケーブルテレビ以外の方法で (アンテナを立てて)見ている場合

次のチェックで、お使いの環境を確認してください。



お住まいのテレビ受信アンテナの種類や、受信方法によって、接続方法が異なります。どの受信環境に該当するか確認してください。

## テレビの受信環境について

テレビの受信環境は、大きく分けて次の4種類があります。

### 戸建てで、個別受信の場合

ご自宅にテレビ受信用のアンテナを立てている場合です。

18ページに進む



### 戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合

ケーブルテレビと契約してテレビを見ている場合です。


21ページに進む



### 集合住宅で、共聴受信の場合

集合住宅で、共同のアンテナが立っている場合です。


21ページに進む



### 集合住宅で、ケーブルテレビ受信の場合

集合住宅で、ケーブルテレビでテレビ受信をしている場合です。

22ページに進む



## 2 電源を入れる前に接続しよう

### アンテナに関する注意


ご使用のUHFアンテナが地上デジタル放送に対応していない場合や、アンテナが地上デジタル放送の電波送信塔の方向に向いていない場合は、地上デジタル放送を受信できません。また、お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない場合は受信できません。



アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、お近くの電器店にご相談ください。

## 戸建てで、個別受信の場合の接続例を確認する


### VHF・UHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合(1)



地上デジタル放送:受信できます(上記の「アンテナに関する注意」をご覧ください)。




## VHF・UHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合(2) (VHF/UHFアンテナ端子が別々に用意されている場合)



地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(18ページ)をご覧ください)。

## UHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合




地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(18ページ)をご覧ください)。

## VHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合

地上デジタル放送: 受信できません。受信するためには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置する必要があります。

VHF・UHFアンテナで地上アナログ放送を受信し、BS/110度CSデジタルアンテナで衛星デジタル放送を受信している場合(1)


(VHF/UHFアンテナとBS/110度CSデジタルアンテナの端子が分かれていない場合)



市販のUHF/VHFとBS/110度CSデジタルアンテナの分波器が必要になります。

地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(18ページ)をご覧ください)。

VHF・UHFアンテナで地上アナログ放送を受信し、BS/110度CSデジタルアンテナで衛星デジタル放送を受信している場合(2)



地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(18ページ)をご覧ください)。

### ケーブルテレビに関する注意

ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定されたチャンネルは受信できません。

- ・ ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。
- ・ アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご相談ください。

## 戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合の接続例を確認する

ケーブルテレビで地上アナログ放送、地上デジタル放送を受信している場合



地上デジタル放送：ケーブルテレビ局が周波数変換パススルー、同一周波数パススルー対応の場合、受信できます。

## 集合住宅で、共聴受信の場合

「戸建てで、個別受信の場合の接続例を確認する」(18～20ページ)と同様になります。ただし、お住まいの集合住宅の受信形態によって受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近くの電器店にご相談ください。

### 集合住宅で、ケーブルテレビ受信の場合

「戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合」(21ページ)と同様になります。ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、集合住宅の管理者、またはお近くの電器店にご相談ください。

# B-CASカードをセットする

デジタル放送を受信するためには、本機に添付されている「B-CASカード」をセットする必要があります。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送を受信できません。

B-CASカードについて詳しくは『テレビを楽しむ本』付録の「B-CASカードについて」をご覧ください。



## ポイント

- B-CASカードは必ずセットする


## B-CASカードのセット方法

### 1 本体を、ディスプレイ側を下にして伏せる




本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。

### 2 B-CASカードスロットカバーを手前に引き上げて取り外す



### 3 図の向きに、B-CASカードをセットする


「B-CAS」の印刷面を上に向けてB-CASカードをセットしてください。



B-CASカードの向きに注意してセットしてください。B-CASカードスロットには、B-CASカードの向きを示す刻印が付いています。




B-CASカードは固定部 (㊦) の位置まで押し込み、固定します。



B-CASカードが動かなくなるまでしっかりと押し込んでください。

#### 4 B-CASカードスロットカバーをもとに戻す

B-CASカードスロットカバーを図の手順で取り付けます。



# アンテナケーブルを接続する



## ポイント


- F型コネクタプラグのネジは  
しっかりしめる

## アンテナケーブルの接続方法

あらかじめ「テレビの受信環境について」(17ページ)をご覧ください、お住まいの受信環境に合わせて、壁側のアンテナコネクタにアンテナケーブルと必要機器を接続しておいてください。

本機背面にある地上デジタルアンテナ端子(Ψ)にアンテナケーブルを接続します。

F型コネクタプラグのネジは、まわらなくなるまでしっかりしめてください。



- ・ パソコンのセットアップ作業が終わってからアンテナケーブルをつなぐ場合は、アンテナケーブルをつなぐ前にパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源コードを取り外してください。
- ・ 本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。




# キーボードを接続する

## ポイント


- マークを見て、プラグの向きを合わせる

## 1 本体背面のコネクタにキーボードのプラグを差し込む



- ⚠ プラグを差し込むときは、無理に押し込まないでください。うまく差し込めないときは、もう一度プラグの向きを確認してください。

## 2 キーボード裏面の足を立てる



- ・ キーボードは足を立てずに使うこともできます。
- ・ ケーブルは、左右どちらにも出すことができます。

「マウスを接続する」(次ページ)に進む

# マウスを接続する



### ポイント



- プラグの向きを合わせる

## 1 マウスのプラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む

マウスのプラグの向きに注意して、パソコンのUSBコネクタに差し込んでください。  
どのUSBコネクタに差し込んでかまいません。



- ・ マウスを接続する場合は本体に直接接続してください。
- ・ 市販のUSBハブを使って接続しないでください。



下から見たところ

# リモコンを使う準備をする



## ポイント


- 乾電池を入れる
- + (プラス) と - (マイナス) の向きを間違えないように

## 1

### リモコンに乾電池を入れる

リモコン背面の電池カバーを外す

添付の単4形乾電池を2本入れる




入れたら電池カバーをもとどおりにはめてください。



- ・ 乾電池の+ (プラス) と - (マイナス) の向きを、電池ボックス内の表示どおりに入れてください。
- ・ ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。お早めに新しい乾電池と交換することをおすすめします。
- ・ 乾電池を交換する際は、単4形のマンガン乾電池またはアルカリ乾電池を使用してください。
- ・ 充電式電池、オキシライド乾電池は使用できません。

### リモコンの使用範囲について

リモコンを使うときは、パソコンから約3mの範囲で操作してください。また、受光部に対して左右約38度、上下約17度以内の角度で操作してください。



## ACアダプタを接続する




ポイント

● 接続する順番を守る


### 1 ACアダプタを接続する

- 1 ACアダプタ(PC-VP-WP102)をDCコネクタ(=)に接続する
- 2 ケーブルホルダを取り付ける
- 3 電源コードをACアダプタに接続する
- 4 電源コードのプラグをコンセントに差し込む



## 角度を調節する

ディスプレイは0度から9度の角度で自由に動かせます。パソコンの設置や接続が終わったら、本体が転倒しないように①の部分を押さえて②の部分を持ち、見やすい角度に調節してください。



- ・ 設置の際には、地震などによって落下、転倒しやすい不安定な場所には置かないでください。
- ・ 電源コードなどが人の通る場所がないことを確認してください。ケーブルを足に引っかけたりするとパソコンが転倒し、パソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

これで接続は完了です。

### インターネット、周辺機器などの接続は後から

ここまでの接続が終わったら、続けて「第3章 セットアップを始める」に進んでください。第3章で説明している作業が終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこないます。



電源コードなどが人の通る場所がないことを確認してください。ケーブルを足に引っ掛けたりするとパソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

続けてセットアップ作業に進んでください。



## 第 3 章

# セ ッ ト ア ッ プ を 始 め る



今度は、いよいよパソコンの電源を入れます。最初に電源を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名前を登録したりする操作が必要です。この後の説明をよく読んで、ゆっくり確実に操作してください。

### この章の所要時間：30～60分程度

電源を入れる .....	34
パソコンの設定を始める .....	36
キーボードを使って名前を入れる .....	40
画面を見ながら手順を進める .....	42
121ポップリンクを設定する .....	45
ソフトを使えるようにする .....	46
ここで一段落 .....	50
Windowsのパスワードを設定する .....	52
テレビをご覧になりたいかたへ .....	55
お客様登録のお願い .....	56


## 電源を入れる



### ポイント

- 電源スイッチの場所を確認しておく

### 1 電源を入れる



電源スイッチを押しても、電源ランプが点灯しない場合、ACアダプタが正しく接続されていないことが考えられます。「ACアダプタを接続する」(30ページ)をご覧ください。

#### 液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。

これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を『本製品の仕様について』の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/O503dot/index.html>

#### パソコンから出る音について

電源を入れたときに音(起動音)がします。音量を調節したい場合は第4章の「音量を調節する」(73ページ)をご覧ください。



## 画面が表示されるまで数分かかることもある

電源スイッチを押してから、次ページの画面が表示されるまでに数分かかることがあります。その間、NECのロゴ(社名のマーク)などが表示されたり、画面が真っ暗になったりしますが、故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

## 操作の途中では、絶対に電源を切らない！

セットアップ作業がすべて終わるまでに、30～60分程度かかります。「ここで一段落」(50ページ)までの手順が完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源コードをいきなり抜いたりするのも、絶対ダメです。セットアップ作業が終わらないうちに電源を切ると、故障の原因になります。

## 停電などのときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源コードをコンセントから抜いて90秒ほど待ち、再度コンセントに差しなおしてから、電源スイッチを押してください。セットアップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ作業を続けてください。セットアップの画面が表示されないときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

## セットアップに関係ないボタン類は操作しない

セットアップ作業がすべて終わるまでは、セットアップ作業に関係ないボタン類を操作しないでください。

## パソコンの設定を始める



### ポイント

- 画面の矢印を動かしてみる
- 「クリック」という操作を覚える

### 1

## セットアップの最初の画面を確認する



「Windowsのセットアップ」という画面が表示されていますね。これがセットアップ作業の出発点です。




### は、「何もしないで待ってて」の合図

パソコンの内部で何かの処理が進んでいて、操作できないときには、画面にこのマークが表示されることがあります。このマークが表示されているときや、「しばらくお待ちください」などと文字が表示されているときは、キーを押したり、マウスのボタンを押したりせずに、待っていてください。



パソコン内部での処理の進み具合を示すグラフが表示されることもあります。その場合も、何も操作せずに待ってください。

## 2 マウスを動かす



右手で軽くマウスをつかんで、

このマウスは、マウス底面から出ている赤い光をセンサーが検知して、動きを判断します。濃淡のはっきりした模様や柄のないところ、光沢や反射のないところで使うと、センサーが光を検知しやすく、快適に動きます。




机の上で滑らせると、  
画面の矢印も一緒に動く



- ・マウス底面から出ている光を直接見ないでください。
- ・まだ、マウスのボタンを押さないでください。

マウスを動かすと、その動きに合わせて画面の矢印が動きます。マウスを動かすときは、マウスの前後左右に10cm程度のスペースをあけるとよいでしょう。肩の力を抜き、手首だけで動かすことがコツです。

## 3 画面内の右下に矢印を動かす



次の内容になっていることを確認する

国または地域: 日本  
時刻と通貨の形式: 日本語 (日本)  
キーボードレイアウト: Microsoft IME

マウスを動かして、  
矢印を「次へ」に合わせてから

何も設定を変えず、「次へ」に画面の矢印 (マウスポインタ) を合わせて左のクリックボタンを押すと、画面の表示が切り換わって「ライセンス条項をお読みになってください」と書かれた画面になります。


**!** この画面では、設定を変えないでください。設定を変えると、画面表示が日本語にならないなどの問題が起こる場合があります。

### クリック

このような操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示したりすることができます。


画面の絵や文字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使うときの一番基本的な操作なので、覚えてくださいね。

マウスの左ボタンを  
1回押す




## 4 ライセンス条項に同意する

ライセンス条項に同意していただけない場合は、パソコンを使うことができません。



これで、ライセンス条項に同意することになります。「ライセンス条項に同意します」の左が☐から☑に変わらないときは、矢印がうまく合っていないだったので、やりなおしてください。

「ライセンス条項」とは、このパソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしないという約束をしていただくことです。画面に表示されている契約文の続きを読むには、文書表示欄の右下にある▼をクリックします。



「次へ」をクリックする


## キーボードを使って 名前を入れる



### ポイント

- ユーザー名とユーザーアイコン  
を選ぶ

## 1 自分の名前を入れる



ここに小さな縦棒(|)が点滅しているのを見てから、キーボードで自分の名前を入力する


【例】「mita」と入力する場合なら

M	I	T	A
も	に	か	ち

点滅していないときは、「ユーザー名を入力してください」の下の欄をクリックしてください。

【半角/全角】

【BackSpace】



- ・ キーボードでの入力に慣れていないかたはアルファベットでの入力をおすすめします。
- ・ 日本語で名前を入れることもできますが、環境依存文字(日本語変換で一覧に「環境依存文字」と表示される文字)は利用できません。ソフトによっては、正しく動作しなくなります。
- ・ 日本語で名前を入れると、コンピュータ名が「ユーザー名-PC」となり、日本語がまざります。利用するネットワークによっては不具合の原因になりますので、ネットワークの設定をする前にコントロールパネルを利用してコンピュータ名を入れなおしてください。
- ・ ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でできます。
- ・ 次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。  
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9

## 入力を間違えたら

キーボードの【BackSpace】(バックスペース)を押してください。


## ローマ字で入力したいのにひらがなが表示されるときは

キーボードの【半角/全角】を押すと、日本語とアルファベットが切り換わります。

## 入力した名前を控えておく

ユーザー名:

パソコンのトラブルを解決するために、後でセットアップ作業をやりなおす(再セットアップする)とき、この名前が必要です。上の欄に控えておいてください。



この中から、ユーザーアイコン(スタートメニューなどで表示される画像)を選んでクリックする

※ どの画像を選んでもかまいません。このマニュアルでは、一番左の画像を選んだ場合を例に説明します。  
何も選ばずに「次へ」をクリックすると、自動的に一番左の画像が選ばれます。

「次へ」をクリックする




- ・ パスワードは、ここでは設定しません。セットアップ作業が終わってから設定します。
- ・ もしここでパスワードを設定する場合は、必ずパスワードのヒントも入力してください。

## 画面を見ながら手順を進める

### ポイント

- 画面に書かれたことを読みながら、指示にしたがってクリック

## 1 次の画面に進む



この中から、デスクトップの背景(壁紙)にする画像を選ぶ

※ 画像をクリックして選びます。どの画像を選んでかまいません。何も選ばずに「次へ」をクリックすると、自動的に右から3番目の画像が選ばれます。このマニュアルでは、何も選ばずに「次へ」をクリックした場合を例に説明します。

「次へ」をクリックする

- ・ デスクトップの背景を選んでクリックすると、画面が選んだ背景に変わります。
- ・ キーボードの操作に慣れていないかたは、表示された名前のまま次に進んでかまいません。
- ・ キーボードを使った文字入力に慣れている場合、半角英数文字でコンピュータの名前を自由に入力してください。名前を思いつかない場合は「VALUESTAR」(バリュースター)とするとよいでしょう。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、「PC1」、「PC2」のように数字で区別してもかまいません。



- ・ 次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。  
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ～ COM9、LPT1 ～ LPT9
- ・ すでに何台かパソコンをお使いの場合は、同じ名前を付けしないでください。ネットワークで接続したときにエラーが表示されます。
- ・ 40ページで入力した自分の名前と同じ名前は入力しないでください。




## 2 コンピュータを保護する設定をする



「推奨設定を使用します」をクリックする

Windowsがいつも最新の状態になるように、インターネット経由で定期的に更新情報が確認され、自動的にインストールされるようになります。Windowsの更新について詳しくは、『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」をご覧ください。


## 3 さらにセットアップ作業を進める



「開始」をクリックする



「開始」をクリックすると、次の画面が表示されます。



次ページの画面が表示されるまで何も操作せずに待っててください。

続けて次ページ以降の作業を進めてください。



# 121ポップリンクを設定する




## ポイント

- NECから新しい情報が届くように、「利用する」を選ぶ

1

➡ をクリックする



「利用する(推奨)」の左が  
● になっていることを  
確認して、



➡ をクリックする

121(ワントゥワン)ポップリンクは、お使いのパソコンに適したサービスサポート情報(危険度の高いウイルスに対するセキュリティパッチ(修正プログラム)やアップデートプログラム)を、NECからインターネット経由でお知らせするサービスです。このパソコンでインターネット接続できるようになってから、新しい情報が発表されるたびに自動的に届くようになります。

121ポップリンクの設定は、後から利用しないように変更することもできます。

画面右下に次のようなメッセージが表示されることがあります。



ユーザー アカウント制御の設定を確認してください ×  
ユーザー アカウント制御は無効になっています。  
問題を解決するには、この通知をクリックしてください。



コンピュータのセキュリティを確認してください ×  
お使いのコンピュータには、セキュリティの問題がいくつかあります。  
問題を解決するには、この通知をクリックしてください。

ここでこの画面が表示されても問題ありません。今はこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

## ソフトを使えるようにする



### ポイント

- 目的に合わせて、パソコンに入れるソフトを選べる

## 1 次の画面に進む

「標準セットアップ (推奨)」が●になっていることを確認して、

ソフトウェアのセットアップ ヘルプ

パソコンをいろいろ活用できる便利なソフトウェアを追加でインストールすることができます。  
「標準セットアップ」または「最小セットアップ」を選択して [次へ] ボタンをクリックしてください。

☒ **標準セットアップ (推奨)**

標準ソフトウェアを全てインストールします

メールやインターネットはもちろん、パソコンをいろいろ活用してみたい方や、パソコンを初めて使う方にもおすすめです。  
最小セットアップのソフトウェア構成に、おすすめのソフトウェアを追加でインストールします。  
(追加インストールを行うのに、およそ 15 分ほどかかります)

☐ ソフトウェア一覧から選択  
ソフトウェア単位で追加インストールするソフトウェアを選択できます。

☐ **最小セットアップ**

ソフトウェアを追加インストールしません。

メールやインターネットを中心にパソコンをご利用される方はこちらのコースがおすすめです。

「ソフトインストールラ」を利用すれば、  
あとからでも自由にソフトウェアを追加・削除したり、ソフトウェアのインストール状況を確認することができます。


次へ (N) ▶▶

「次へ」をクリックする



- ・通常は、「標準セットアップ(推奨)」を選んでください。
- ・「ソフトウェア一覧から選択」の左にある ☐ をクリックして ☒ にすると、一覧から使いたいソフトを選んでインストールできます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。
- ・「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトを追加せず、必要最小限のソフトだけでパソコンを使い始められます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。


## 2 ソフトを追加する



画面に表示される予想時間は目安です。「ソフトウェアのセットアップ完了」の画面が表示されれば、ソフトが正しく追加されています。

「次へ」をクリックする

「インストール中」画面が表示され、ソフトの追加が始まります。ソフトの追加が終わると、次の画面が表示されます。




「OK」をクリックする

その後、しばらくしてからパソコンの電源が切れ、自動的に再度電源が入ります(これを「再起動」といいます)。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

パソコンが再起動しても、  
まだセットアップ作業が残っています。

## 3 文字サイズなどを設定する

再起動後、「復元ポイントを作成しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。  
しばらくすると、次の画面が表示されます。



「拡大サイズ」を選択すると、「パソコンらく設定」で「簡単おまかせ設定」を選択して設定した場合と同じになります。「パソコンらく設定」について詳しくは、第4章の「文字サイズを変更する」(76ページ)をご覧ください。

Windows Vistaの初期設定のまま利用する場合は「標準サイズ」の左が●になっていることを確認する。文字サイズなどを拡大したい場合は「拡大サイズ」左の●をクリックして●にする

※画面に表示される文字を大きくしたい、マウスポインタ(マウスカーソル)の動きを遅くしたい場合は、「拡大サイズ」を選んでください。


「拡大サイズ」を選んだ場合は、画面の文字とマウスポインタが大きく表示され、マウスポインタがゆっくり動くようになります。



- ・ 左の画面は「標準サイズ」を選んだ場合のサイズです。
- ・ 文字とマウスポインタのサイズやマウスポインタの動作速度は、初回セットアップの終了後に「パソコンらく設定」で変更できます。詳しくは、第4章の「文字サイズを変更する」(76ページ)をご覧ください。

## 4 インターネットで最初に表示するホームページを選ぶ

インターネットを見るときに最初に表示されるホームページを選びます。BIGLOBEホームページまたはYahoo!JAPANホームページのいずれかを選びます。



表示したいホームページを選んで●にする


をクリックする



- ・ホームページの設定は、セットアップ完了後に変更できます。変更方法について詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「使いやすい設定に変更」-「Internet Explorerを使いやすいにする」をご覧ください。
- ・「ソフト&サポートナビゲーター」は、初回セットアップが終了してからご覧ください。使い方について詳しくは、第4章の「パソコンの画面で解説、検索「ソフト&サポートナビゲーター」」(93ページ)をご覧ください。

## 5 注意文を読む

その後、「未成年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について」画面が表示されます。



をクリックする



フィルタリングについて詳しくは、第5章の「お子様を有害ホームページから守るために」(132ページ)および「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「安全に使うためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。

## ここで一段落



### ポイント

- パソコンを使い始めるときの画面を見ておこう

しばらくすると、「ウェルカムセンター」が表示されます。今は、をクリックして画面を閉じてください。次に起動したときからは、ウェルカムセンターの画面に「起動時に実行します」のチェックが追加されます。

### ウェルカムセンター



ウェルカムセンターの画面からは、簡単にソフトをインストールすることができたり、ガジェットの登録をすることができます。パソコンを起動するたびに表示する必要がないかたは、「起動時に実行します」の左の☒をクリックして☐にすると、次回からこの画面は表示されなくなります。

最初のセットアップ作業は一段落です。次回から、パソコンの電源スイッチを押すと、いつもこの画面(デスクトップ画面と呼びます)が表示されるようになります。

### デスクトップ画面



サイドバー




- ・複数のユーザーを登録している場合、左の画面が表示される前に、使う人の名前を選択する画面が表示されます。
- ・サイドバーに表示されているガジェットは、左の画面と順序が異なる場合があります。解像度によってはガジェットが隠れていることがありますが、画面右上のをクリックすると表示できます。



## 画面の表示について

ソフトを使っているときに、次のようなメッセージが表示されることがあります。



これは、ソフトを利用するために、Windows Vistaの画面表示が変わることをお知らせするものです。このメッセージが表示されたときは、ウィンドウの透明部分など一部の表示が変更されます。

変更された画面表示は、ソフトを終了するとともに戻ります。

## Windowsのパスワードを設定する



### ポイント

- パソコンをより安全に使うために、パスワードを設定
- パスワードは覚えやすく、忘れないものを


## パスワードの設定

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、次の手順でパソコンを使うときにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。




テレビ初期設定が終わった後にパスワードを新たに設定、または変更したときは、「自動ログオン」の設定を変更してください。「自動ログオン」の設定方法については、「テレビを楽しむ本」付録の「自動ログオンの設定をする」をご覧ください。


### 1 コントロールパネルの画面を表示する




### 2 設定画面を表示する



### 3 パスワードを設定する



- ・入力したパスワードは「●●●●」のように表示されます。これは、入力したパスワードが他人に見られてもわからないようにするためです。
- ・覚えやすく、忘れにくいパスワードを決めてください。大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。
- ・「パスワードのヒントの入力」欄に、パスワードを思い出すためのヒントを入力しておく、パスワード入力を間違えたときにヒントが表示されるようになります。



これで、Windowsのパスワードが設定されました。次回から、シャットダウン後にパソコンの電源を入れると、パスワードの入力画面が表示されます。

### Windowsのパスワードを忘れたときのために

ヒントを設定しておくと、パスワード入力の手がかりになります。また、あらかじめ「パスワード リセット ディスク」を作成しておくと、「パスワード リセット ディスク」を使って新しいパスワードを作成することができます。「パスワード リセット ディスク」について詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

Windowsのパスワードを忘れてしまったときの対処方法について詳しくは、『パソコンのトラブルを解決する本』の第2章「パスワードのトラブルがおきたとき」をご覧ください。



Windowsのパスワードを忘れてしまうと、再セットアップする必要がある場合があります。

# テレビをご覧になりたいかたへ

## お疲れ様でした。 これで、本機を使うための準備は終了です。

準備は終了しましたが、本機を使いこなすためには、もう少し設定を進めてください。これからの設定は、大きく二つの方向に分かれます。

### すぐにテレビの設定をしたい



テレビを見るためのチャンネル設定をするなど、これからすぐにテレビをご覧になりたいかたは、『テレビを楽しむ本』、『本製品の仕様について』をご覧ください。

テレビの設定をするには、アンテナケーブルの接続が必要です。まだ接続が終わっていない場合は、『準備と設定』(このマニュアル)の「アンテナケーブルを接続する」(26ページ)をご覧ください。アンテナケーブルの接続は、電源を切ってからおこなうことをおすすめします。電源の切り方については、『準備と設定』(このマニュアル)の「電源を切る(シャットダウンする)」(62ページ)をご覧ください。



『本製品の仕様について』には、このパソコンでテレビを視聴する際にあらかじめ読んでいただきたい情報が記載されています。『テレビを楽しむ本』をご覧になるときは、『本製品の仕様について』もあわせてご覧ください。

### インターネットなどの設定をしたい



インターネットの設定など、本機をパソコンとして楽しむための情報を知りたいかたは、『準備と設定』(このマニュアル)の第4章以降をご覧ください。



テレビの初期設定、またはインターネットの設定が終了した後は、是非「お客様登録」をしてください。詳しくは『準備と設定』(このマニュアル)の次ページをご覧ください。

## お客様登録 のお願い

121wareでは「お客様登録」することで、さまざまなメリットを提供しています。あなたのデジタルライフをグッとオトクに、そしてさらに便利でもっと身近に感じる121wareのサービスを是非ご利用ください。

### 登録するとメリットがたくさん

#### 登録料・会費無料

※法人のお客様としてご使用の場合も、登録をおすすめします。

#### 1 電話での「使い方相談」

**無料で1年間、使い方の相談ができる※**

121コンタクトセンターからお電話をさしあげる「電話サポート予約サービス」も利用可能になります。インターネットでご予約ください。  
保有商品の登録が必要です。

#### 2 あなただけのマイページ

**マイページは、あなた専用のページです**

登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったサポートやサービスに関する情報が表示されます。

#### 3 NEC Directの優待サービス&ポイントもGet

**NEC Directの優待サービスでお買い物。ポイントももらえる**

保有商品を登録されているお客様は、NEC Directの優待サービスが受けられます。

#### その他の特典

##### 買い取り

不要になったパソコンの買い取りサービスがインターネットからできます。

##### 修理

インターネットで修理を申し込むと、修理料金が割引されます。

##### メールニュース

商品広告・活用提案・サポート・キャンペーンなどの情報をお届けします。

※ パソコン本体以外の商品／NEC Refreshed PC(再生パソコン)の「使い方相談」の無料期間は、各商品の保証書に記載の保証期間となります。

## マイページがあなたをサポート

マイページは、あなた専用のページです。

登録した商品に合わせて、あなたに合ったサポートやサービス(優待販売)に関する情報が表示されます。



「マイページ」はお客様登録をすると使えるようになるページです。

あなたのパソコンに合わせたサポート情報が表示されます。

121ware NEC パーソナル商品 総合情報サイト

マイページ

さん こんにちは  
121wareお客様登録番号: 2007年11月からの使い方相談について

保有商品情報

Q & A  
ご登録商品に関するQ & A情報を一覧で表示します。

NECサポートプログラム  
ご登録商品に必要な最新のNECサポートプログラム(ドライバ、モジュールなど)を一覧で表示します。

ご契約サービス一覧  
ご購入・ご登録済みサービスのご利用状況(利用回数、有効期限など)をご確認いただけます。

ご登録商品の詳細情報  
ご購入・ご登録済みサービスのご利用状況(利用回数、有効期限など)をご確認いただけます。

お客様の登録・変更  
パソコン登録・趣味の登録・変更  
メールの設定・変更  
保有商品情報  
パスワードの変更  
ご契約サービス一覧  
NECとのエンタグド履歴  
Web修理お申し込み履歴  
NEC Directご注文の状況  
ポイント確認  
メッセージ確認  
お問い合わせ  
退会について

おすすめ商品情報 by NEC Direct

Aterm WR780S  
11a/11b/11g同時利用トリプルワイヤレスブロードバンドルータ  
NEC Direct価格 11,802円  
NEC Directで購入

無線LAN設定サービス  
お手持ちのパソコンで無線LANをしたい方におすすめ。  
NEC Direct価格 19,530円  
NEC Directで購入

おすすめ商品一覧(NEC Direct)

NECパソコンご利用者様向け「優待販売」  
パソコンや関連商品を優待価格でご提供しています。  
今ならパソコン最大19%OFF! 8/27(水)15時迄

NECからのオススメサポートサービス

パソコン以外の疑問もご相談  
NEC PCプレミアム相談サービス  
離れていても点検できます  
NEC PCプレミアムヘルプデスク  
今すぐ始められるセキュリティ対策  
セキュリティサービス  
PC購入後でも延長できます  
延長保証サービス  
新しいパソコンに買い替えたい  
PC買い替え/買い取りサービス

Windows Vista  
Windows Vista SP1関連情報  
(アップデート時はご確認ください)

パソコンなんでも修理サービス

121ware NEC Direct

このページは  
121ware/NEC Direct共通ページです。

インターネットから登録情報の変更や保有商品情報の登録もできます。保有商品登録は「保有商品情報」をクリックして登録してください。

NEC PCプレミアムのご契約サービスをご確認いただけます。

あなたの保有商品に合わせたNEC Directからのおすすめ商品が表示されます。

お得なキャンペーン情報(優待販売)もあります。

## お客様登録の方法

電話サポートや優待サービスなど、各種特典のご利用にはお客様登録が必要です。登録には、インターネットを使ったサービスが便利です。

### インターネットによる登録をおすすめします。

「121wareお客様登録番号」と「ログインID」を同時に取得でき、すぐにインターネットサポートが受けられます。

まだインターネットをお使いになれないお客様にはFAX登録をご用意しております。ただし、FAX登録からでは「121wareお客様登録番号」のみの取得になり、インターネットでのさまざまなサービスがご利用いただけません。

インターネットが使えるようになり次第、「ログインID」の取得をおすすめします。

### インターネット登録(推奨)

登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第5章または第6章をご覧ください。

インターネットに接続して、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」のマイページ(<http://121ware.com/my/>)から登録します。詳しくは、『121wareガイドブック』をご覧ください。

### FAX登録

FAX用紙はNECパソコン情報FAXサービスから取り出してください。

お手持ちのFAXから「0120-977-121」(フリーコール)に電話します。ご希望の窓口案内のアナウンスが流れますので、FAX情報サービス窓口番号である「9」を押します。

FAX情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、BOX番号3002と#を押し、お客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。

※番号をよくお確かめになり、おかけください。

※すでにお客様登録がお済みのお客様は、保有商品の追加登録をお願いいたします。「121ware.com」のマイページ(<http://121ware.com/my/>)内の「保有商品情報」で、ご購入いただいた商品を追加することができます。



## 第 4 章

# 基本中の基本の操作



電源の入れ方／切り方、メモリーカードやCD-ROM、DVDのディスクをセットする方法など、このパソコンを使うときのもっとも基本的な操作を説明します。インターネットの接続や設定に進む前に、この章に目をとっておくとよいでしょう。

パソコンを終了する.....	60	CD-ROMやDVDの扱い方.....	83
パソコンを使い始める.....	65	パソコンの基本的な使い方を学ぶ	
省電力機能について.....	66	「パソコンのいろは3」.....	89
よく使うボタンなど.....	71	パソコンの画面で解説、検索	
音量を調節する.....	73	「ソフト&サポートナビゲーター」...	93
画面の輝度を調節する.....	74	もしものときに備えて.....	95
文字サイズを変更する.....	76	ユーザー アカウント制御について ...	98
メモリーカードの扱い方.....	78		

## パソコンを終了する


パソコンを終了するときは、マウスで操作します。本体のスイッチやボタンを押すのではありません。いきなり電源コードを抜いたりするのは、絶対ダメです。

### 1 画面を見ながら、マウスを操作してパソコンを終了する



Windows Updateなどが自動的におこなわれ、パソコンをいったん終了する必要があるときに、電源ボタンが「再起動」のように変わることがあります。その場合も、そのままクリックしてください。この場合は、次回パソコンを使うときに、通常よりも時間がかかります。


### 2 電源ランプを確認する



パソコン本体の電源ランプがオレンジ色に点灯し、スリープ状態になります。

## リモコンの【電源】からパソコンを終了することもできる

リモコンの【電源】を押してもパソコンを終了することができます。  
テレビの視聴中など、パソコンの画面から離れているときにリモコンで操作してください。



⚠ テレビの視聴中やほかのソフトを起動しているときは、電源を切る前に【アプリ終了】を押して、終了させてください。

## スリープ状態について


スリープ状態では、わずかに電力を消費しながら、それまでの作業をメモリなどに保持します。電源を完全に切ってしまう場合に比べ、次回パソコンを使い始めるときに速く再開できます。通常、パソコンを終了するときは、電源を完全に切らずにスリープ状態にしておくことをおすすめします。

⚠ スリープ状態について詳しくは、この後の「省電力機能について」(66ページ)をご覧ください。

## 電源を切る(シャットダウンする)


長期間パソコンを使わないときや、パソコンの置き場所を移動するとき、パソコン内部に機器を取り付けるときは、電源を切ります。電源を切ることを、「シャットダウン」と呼びます。

### 1 画面を見ながら操作して、「シャットダウン」をクリックする



### 2 電源が切れたことを確認する

数秒後に、画面が暗くなり、自動的に電源が切れます。



## 電源が切れるまでに少し時間がかかることも


パソコンの状態によっては、「シャットダウン」をクリックした後、電源が切れるまでに数秒以上の時間がかかることもあります。あわてずにお待ちください。

## 保存していない文書があるとき

ソフトを使って文書などを作成している場合、文書を保存しないで電源を切ろうとすると、画面にメッセージが表示されることがあります。

そのままにしていると、数秒後、画面が暗くなり、メッセージが表示されます。

作成した文書などを保存したい場合、「次のプログラムが実行中です」の画面が表示されたら「キャンセル」をクリックしてください。使用中のソフトで文書などを保存してから電源を切るようにしましょう。



## 続けて電源を入れるときは

いったん電源を切ってから電源を入れなおすときは、電源が切れてから5秒以上待って電源スイッチを押してください。

## マウスの操作で電源が切れないとき

画面の表示が動かなくなったり、操作の途中でマウスやキーボードが反応しなくなったりして、パソコンの電源が切れなくなってしまうことがあります。その場合、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることができます。強制的に電源を切ったときは、電源が切れてから5秒以上待ち、もう一度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れなおしてください。パソコンの電源が入ったら、改めてマウスの操作で電源を切ってください。




- ・強制的に電源を切る前に、本体の明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押して、ナイトモードになっていないかどうか確認してください。
- ・強制的に電源を切る場合は、ハードディスクアクセスランプやデュアルメモリースロットアクセスランプなどが点灯していないことを確認してください。また、各種メディアは取り出ししておいてください。
- ・パソコン本体の電源スイッチを押し続けて強制的に電源を切ると、パソコンに負担がかかります。何度も繰り返すと、パソコンが起動しなくなってしまうこともあるため、この方法で電源を切ることは、できるだけ避けてください。

# パソコンを使い始める

電源スイッチを押して使い始めます。

## 電源スイッチを押す



キーボードの電源スイッチ(⏻)を押しても、電源を入れたり省電力状態からもとに戻すことができます。省電力状態については次ページをご覧ください。

使う人の名前が画面に表示された場合は、名前の上のアイコンをクリックしてください。Windowsのパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

デスクトップ画面が表示されます。



- ・周辺機器によっては、パソコンの電源を入れる前に電源を入れないと認識されないものもありますのでご注意ください。
- ・電源スイッチを押した後、デスクトップ画面が表示されて、ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで、電源スイッチを押さないでください。無理に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・パソコンの電源を切ったときや、パソコンが休止状態になっていたときは、デスクトップ画面が出て、ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまでに少し時間がかかります(長い場合5分、通常は1～2分程度)。

## 省電力機能について

パソコンを使わないと、自動的に省電力状態になるようになっていきます。

### 10分以上使わないと自動的に画面が消える(ご購入時)

ご購入時には、パソコンを操作していない時間が続くと、自動的にパソコンが省電力状態になるように設定されています。パソコンを使っていない時間によって、「ディスプレイの電源を切る」、「スリープ状態」、「休止状態」の3つの段階があります。

#### 省電力状態について

それぞれの省電力状態は、次のように電力を節約します。

##### ・ディスプレイの電源を切る

パソコンは起動したまま、ディスプレイの電源だけを切ります。通常よりも少し消費電力が下がります。


##### ・スリープ状態

ハードディスクなどの電源を切り、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、スリープ状態を解除すると、すぐに作業の続きを始めることができます。

##### ・休止状態

パソコンの状態や作業中のデータをハードディスクに保存して、Windowsを終了せずにパソコンの電源を切っている状態です。消費電力は、シャットダウンしたときとほとんど同じです。普通に電源を切るのとは異なり、Windowsを終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戻すときにWindowsが起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戻すよりも時間がかかります。

#### パソコンを使っていない時間と省電力状態



#### ハイブリッドスリープについて

このパソコンでは、ご購入時の状態で「ハイブリッドスリープ」をおこなうように設定されています。「ハイブリッドスリープ」は、スリープ状態になるのと同時に、ハードディスクにも作業中のデータを保存します。これによって、スリープ状態のときに電源コードが抜けるなどしても、作業内容を失わずに再開できます。

ハイブリッドスリープは、使用しないように設定することもできます。設定方法については、「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「省電力機能」をご覧ください。



## 暗くなった画面をもとに戻すには

スリープ状態などで、暗くなった画面は、次の方法でもとに戻せます。また、電源ランプが点滅しているときは、ナイトモードになっています。この場合は、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押し、次の手順をおこなってください。

- ・ 電源ランプが白色に点灯していて、画面が暗い場合  
ディスプレイが省電力状態になっていることが考えられます。この場合は、マウスを軽く動かしてください。
- ・ 電源ランプがオレンジ色に点灯していて、画面が暗い場合  
スリープ状態になっています。この場合は、マウスをクリックするか、キーボードのキー（【Shift】など）を押してください。電源スイッチを軽く1回押しても、もとに戻せます。
- ・ 電源ランプが消灯していて、画面が暗い場合  
休止状態、または電源が切れています。この場合は、電源スイッチを軽く1回押してください。



電源スイッチを押し続けしないでください。4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。



## 自動的にスリープ状態にならないようにするには

次の手順で、自動的にスリープ状態にならないように設定を変えることができます。


### 1 コントロールパネルの画面を表示する



## 2 「システムとメンテナンス」、「電源オプション」の順にクリックする




## 3 設定したい電源プランをクリックし、電源プランの下の「プラン設定の変更」をクリックする



画面左側の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックして、現在選択されている電源プランの設定を変更することもできます。

## 4 「コンピュータをスリープ状態にする」で「なし」に変更する

この画面で「ディスプレイの電源を切る」までの時間も設定できます。



これで、設定の変更は終わりです。

省電力機能の詳しい説明は、「ソフト&サポートナビゲーター」で

スリープ機能は、このパソコンが備えている「省電力機能」のひとつです。詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「省電力機能」に説明があります。


## ECOボタンを使う

ECOボタンは、押すだけでパソコンの消費電力のモード(Windows Vistaでは電源プランと呼びます)を切り換えることができる機能です。ECOボタンを上手に活用することで、消費電力を抑えたり、必要なときに機能を最大限に引き出すことができるようになります。

ECOボタンには、電力の節約とパフォーマンスのバランスによって、次の2つのプランが用意されています。

電源プラン	パソコンの状態
VALUESTAR	パフォーマンスと電力の節約のバランスをとった設定です。
ECO	パフォーマンスよりも電力の節約を優先した設定です。

※ご購入時の状態では、「VALUESTAR」に設定されています。



たとえば、「ECO」に設定しておくと消費電力を節約できます。比較的電力を必要とする処理をするときは、「VALUESTAR」の代わりに「ECOモード設定ツール」で「高パフォーマンス」という別の電源プランを設定することもできます。



- ・ワンタッチスタートボタンを無効にしている場合は、ECOボタンをご利用できません。
- ・ECOモード設定ツールについて詳しくは、🔍「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「ECOモード設定ツール」をご覧ください。
- ・テレビの視聴や映像を扱うソフトを使うときなど、電力を必要とする処理をおこなう場合は「VALUESTAR」または「高パフォーマンス」に設定してください。


## よく使うボタンなど

ここでは、基本的なボタンなどにかぎって説明します。詳しい情報を知りたいときは、巻末の「各部の名称」をご覧ください。

### パソコン本体

#### デュアルメモリスロット

デジタルカメラで撮影した写真などをパソコンに取り込むときは、ここにメモリーカードを差し込みます。



#### DVD/CDドライブ


CD-ROMやDVD-Video、音楽用CDなどを楽しむときは、ここにセットします。

#### 電源ランプ

電源が入っているときは、白く点灯します。スリープ状態のときは、オレンジ色に点灯します。電源が切れているときは、消灯しています。

#### 電源スイッチ

パソコン本体の電源を入れるとき、省電力状態から復帰するときに押します。



## キーボード

### ニューメリックロック キーランプ(①)


このランプが点灯しているとき、キーボード右側にある、電卓のように並んだ数字キー(テンキー)で数字を入力できます。

### ボリュームボタン

＋を押すと大きくなり、－を押すと小さくなります。消音を押すと音が消えます。

### ワンタッチスタートボタン(I・II)

ご購入時の状態では、何も登録されていません。「ワンタッチスタートボタンの設定」で起動するソフトを登録できます。



### 電源スイッチ

パソコン本体の電源を入れるときや、省電力状態から復帰するときに押します。パソコン本体の電源スイッチと同じように働きます。

### ワンタッチスタートボタン

#### メール※

メールを利用するためのソフトが始まります。

#### インターネット

ホームページを見るためのソフトが始まります。

#### ソフト

「ソフト&サポートナビゲーター」のソフトを起動するためのページが表示されます。

### [NumLock]

このキーを押すと、ニューメリックロックキーランプ(①)の点灯／消灯が切り換わります。ランプが点灯しているとき、キーボード右側にある、電卓のように並んだ数字キー(テンキー)で数字を入力できます。



※はじめて押したときは、メールソフトを選択する画面が表示されます。

## 音量を調節する


パソコンの音が大きすぎる、小さすぎると感じたときは、音量を調節できます。

### キーボード、リモコンから音量を調節する


＋を押すと大きくなり、－を押すと小さくなります。

消音を押すと、音声のオン/オフが切り換えられます。画面右下の通知領域に  が表示されているときは音声が消え、 が表示されているときは音声聞こえます。

キーボード



リモコン



キーボード、リモコンから音量を変更するとき、起動しているソフトによっては、音量の表示が変わらない場合があります。

## 画面の輝度を調節する

画面が明るすぎる、暗すぎると感じたときは、ディスプレイの輝度を調節できます。

### 輝度を調節する方法


輝度は、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンから調節できます。

上にまわすと、輝度が上がります。

下にまわすと、輝度が下がります。

明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押すと、ディスプレイのバックライトが消灯し、画面の表示と音声が消えます。このとき、電源ランプが白色に点滅します。もう一度押すと、再び画面が表示されます※。

※液晶ディスプレイのバックライトを消す機能です。画面の表示は消えないため、明るい場所では画面が薄く見える場合があります。




明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンで輝度を調節した場合、省電力状態から復帰したり、パソコンを再起動すると元の輝度に戻ります。いつも同じ輝度で使用したいときは、次の「起動時の輝度を設定するときは」をご覧ください。




## 起動時の輝度を設定するときは

いつも同じ輝度で使用する場合は、次の手順で起動時の輝度を設定してください。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとメンテナンス」-「電源オプション」をクリックする
- 2 画面左の「ディスプレイの輝度を調整」をクリックする



## 3 ディスプレイの輝度を設定する



1 を左右にドラッグして輝度を設定する  
右にするほど明るく、左にするほど暗くなります。

2 「変更の保存」をクリックする

輝度に変更され、「電源オプション」画面に戻ります。

❗ をドラッグしただけでは輝度は変更されません。「変更の保存」をクリックすると、輝度が変わります。

## 4 [X] をクリックする

これで、起動時の輝度が設定されました。次回から、設定した輝度でパソコンが起動します。


# 文字サイズを変更する

画面の文字が小さいときなどに、文字サイズを変更する方法について説明しています。


## パソらく設定で設定を変更する

パソらく設定では、画面上のアイコンや文字サイズを変更できます。

- 1 **「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「パソらく設定」-「ソフトを起動」をクリックする**



- 1 **「パソらく設定を始める」をクリックする**



- 2 **設定方法を選んでクリックする**

## 文字サイズやマウスの設定について

セットアップの文字サイズを設定する画面(48ページ)で、「拡大サイズ」を選択した場合、Windows Vistaの初期設定に比べ、画面上の文字は大きく表示されます。また、マウスポインタはゆっくりと動き、ダブルクリックの間隔が遅くなります。


Windows Vistaの初期設定に変更したい場合は、次の手順で設定してください。


1. 「スタート」-「すべてのプログラム」-「パソらく設定」-「パソらく設定」をクリックする
2. 説明画面が表示された場合は、「パソらく設定を始める」をクリックする
3. 「自分で設定」をクリックする
4. 「次の画面へ」をクリックする
5. 「次の画面へ」をクリックする
6. 「すべての設定を元に戻す」をクリックする

以降の作業は、画面に表示される内容にしたがって、操作してください。

- ❗ 「拡大サイズ」を選択した場合、画面の一部が切れて表示されないことがあります。画面の大きさ(ウィンドウサイズ)の変更や操作ができなくなった場合は、上記の操作で文字サイズをWindows Vistaの初期設定に戻してください。

## マウスで文字サイズを変更する

マウスのスクロールボタンを押すと、マウスポインタがの形に変わります。この状態でスクロールボタンを上下に動かすと、Internet ExplorerやOutlook 2007など、お使いのソフトによって文字サイズを変更できます(ズーム機能)。

文字サイズの変更について詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「困った」-「ハードウェア・システム設定」-「ディスプレイ」-「Q:画面上の小さな文字やアイコンを拡大して見やすくしたい」をご覧ください。



- ・【Ctrl】を押したままマウスのスクロールボタンを上下に動かしても、画面の内容を拡大または縮小表示できます。次のようなソフトが、ズーム機能に対応しています。
  - Internet Explorer
  - Adobe Reader
  - Word 2007
  - Excel 2007
  - Outlook 2007
- ・ズーム機能に対応していないソフトでは、何も起こらなかったり、スクロールしたり、ほかの動作が起こることがあります。
- ・ソフトによっては、マウスポインタの位置で動作が異なることがあります。

## メモリーカードの扱い方

ここでは、メモリーカードを使うときの注意事項や、使用方法について説明します。

### 使用できるメモリーカードについて

このパソコンでは「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」を使うことができます。「miniSDカード」、「microSDカード」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO-HG デュオ」も使用できます。ただし、市販のアダプタが必要になります。



- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは🔍「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「パソコンにつなげる」-「デュアルメモリスロット」をご覧ください。
- ・すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。メモリーカードの説明書をよく読んでから使用してください。
- ・大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- ・メモリーカードを読み込めない場合は、メモリーカード内のファイルに対応するソフトがパソコンにあるかを確認してください。携帯電話の機種やダウンロードサービスの種類によっては、専用のソフトをパソコンにインストールする必要があります。
- ・携帯電話からメモリーカードにダウンロードした音楽データなどは、エクスプローラなどからパソコンにコピーしても利用できないことがあります。携帯電話の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話の説明書をご覧ください。
- ・誤った操作による故障やメディアの取り出しは有償となりますのでご注意ください。

## 取り扱い上の注意

メモリーカードを取り扱う際は、次のことに気を付けてください。

### 使用について

- ・ 静電気による故障を防ぐため、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を放電してからメモリーカードを取り扱ってください。
- ・ 小型のメモリーカードなど、アダプタが必要なカードは、必ずアダプタを装着してください。
- ・ メモリーカードは、方向を確認して取り付けてください。
- ・ デュアルメモリースロットには、対応以外のメモリーカードを挿入しないでください。
- ・ メモリーカードの読み込み／書き込み中は、デュアルメモリースロットからメモリーカードを取り出さないでください。
- ・ メモリーカードやデュアルメモリースロットの金属端子部分を触らないでください。
- ・ 裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されているSDメモリーカード、SDHCメモリーカードや変換アダプタは使用しないでください。
- ・ 汚れたメモリーカードは、汚れをとってからデュアルメモリースロットに取り付けてください。

### 取り扱いについて

- ・ 分解しないでください。
- ・ 上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・ 溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- ・ クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ ゴミやホコリが多い場所での使用は避けてください。

### 保管について

- ・ 使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・ 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミやホコリが多い所に置かないでください。
- ・ 長期間使用しないときは、メモリーカードやアダプタを、デュアルメモリースロットに取り付けたままにしないでください。
- ・ メモリーカードには、添付の指定ラベル以外を貼らないでください。
- ・ メモリーカードには、指定の貼付箇所以外にラベルを貼らないでください。



- ・ Windows上でメモリーカードのフォーマットやディスクデフラグをおこなわないでください。
- ・ メモリーカードにデータを保存中または読み込み中に周辺機器を接続しないでください。また、データの保存中はスリープ状態にしないでください。メモリーカード内のデータが破損したり誤動作の原因になります。

## 1 メモリーカードを差し込む



- ・「miniSDカード」、「microSDカード」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO-HG デュオ」を使う場合は、アダプタに差し込んでおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、メモリーカードまたはアダプタの説明書をご覧ください。
- ・メモリーカードには表面と裏面があります。また、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで無理に差し込むと、カードやスロットが破損することがあります。詳しくは、メモリーカードの説明書をご覧ください。
- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは📖「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「パソコンにつなげる」-「デュアルメモリースロット」をご覧ください。

メモリーカードの表面を手前にして向きに注意し、デュアルメモリースロットに奥までしっかり差し込む





メモリーカードをセットしたとき、「自動再生」の画面が表示されることがあります。表示された項目を選ぶと、フォルダを開いてファイルを表示したり、ソフトを使って画像を表示することができます。



画像データが入ったメモリーカードをセットしたとき、SmartPhotoが起動してスライドショーが始まる場合があります。



## 2 メモリーカードを取り外す準備をする

画面右下の通知領域にあるをクリックすると表示される「××××を安全に取り外します」で、取り外す機器名をクリックします。




「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたら「OK」をクリックしてください。




- ・画面右下の通知領域にが表示されていないときは、をクリックしてください。
- ・デュアルメモリースロットアクセスランプ点灯中は、メモリーカードを絶対に取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。

## 3 メモリーカードを取り外す



メモリーカードが少し出てきます。






# CD-ROMやDVDの扱い方

CD-ROMやDVDなどをパソコンで楽しむときの取り扱い上の注意、入れ方と出し方を説明します。




このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「DVD/CDドライブ」をご覧ください。

## ディスクを取り扱うときの注意


次の注意事項を守ってください。

- ・データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れない。
- ・ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。
- ・ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先のやわらかいものを使う。
- ・ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。
- ・汚れたときは、やわらかい布で内側から外側に向けてふく。
- ・汚れが落ちにくいときは、CD専用のスプレーを使う。
- ・ベンジン、シンナーなどは使わない。
- ・ゴミやホコリの多い場所で使わない。
- ・直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。
- ・ラベルやテープが貼られているなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障の原因になります。
- ・このパソコンにインストールされているOS以外のOSに対応したCDやDVDは、使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- ・使用するディスクによっては、最高速度での書き込み、読み込みができない場合があります。

## 1 ディスクを入れる




- ・ディスクトレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。
- ・DVD/CDドライブ内のレンズには触れないでください。
- ・8cmと12cmのディスクが利用できます。
- ・星型や名刺型などの円形ではない異形ディスクや、規格外に容量の大きな書き込みディスクなどは利用できません。




ディスクトレイが少し飛び出したら、手で静かに引き出します。



ディスクのデータ面(文字などが印刷されていない面)を背面側にして、傷つけないようディスクトレイの中央に置き、ディスクを軸にしっかりとめ込みます。



DVD/CDドライブのイジェクトボタンに触れないようにディスクトレイを押して、ディスクトレイをもとの位置に戻します。



画像データが入ったディスクをセットしたとき、SmartPhotoが起動してスライドショーが始まる場合があります。

## 目的に応じて使うディスクを選ぶ

ディスクには、さまざまな種類があります。目的に応じたディスクを利用してください。  
利用できるディスクはパソコンにより異なります。詳しくは「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「DVD/CDドライブ」をご覧ください。

目的	利用できる主なディスク
音楽CDを作る	CD-R、CD-RW
デジタルビデオカメラの映像をディスクに保存する <sup>※1</sup>	DVD-R、DVD-RW
テレビ番組をディスクに保存する <sup>※2</sup>	CPRM対応のDVD-R、DVD-RAM
市販のDVD-Videoをコピーする	著作権保護のためコピーできません

※1：お使いのデジタルビデオカメラによって、映像の取り込み方法は異なります。詳しくはデジタルビデオカメラのマニュアルをご覧ください。


※2：テレビ番組の保存には、SmartVisionを利用します。詳しくは添付の「テレビを楽しむ本」および「本製品の仕様について」をご覧ください。

## こんな画面が表示されたら

### CPRMのサポートに関する画面が表示されたら

DVD/CDドライブにディスクを入れた直後に右の画面が表示された場合は、「OK」をクリックして「WinDVD for NEC」でCPRMコンテンツを再生するためのデバイス鍵をダウンロードしてください。

CPRM Packのアップデート手順について詳しくは、付録の「CPRMのアップデート」(172ページ)をご覧ください。




❗ CPRM Packのアップデートをするには、インターネットに接続する必要があります。

## 自動再生の画面が表示されたら

DVD/CDドライブにディスクを入れた直後に右の画面が表示された場合は、表示された項目を選べると、フォルダを開いてファイルを表示したり、ソフトを使って映像などを再生することができます。



## 2 ディスクを取り出す



ディスクを取り出したら、ディスクトレイを押して、収納してください。

# パソコンの基本的な使い方を 学ぶ「パソコンのいろは3」

「パソコンのいろは3」を使って、パソコン、Windows Vistaや「Office 2007」の基本操作を学んでみましょう。パソコンを使うのがはじめてというかたは、インターネットを始める前にキーボードで文字を入力する練習をしておくことをおすすめします。

## 「パソコンのいろは3」で 操作を学ぶ

このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作が学べる「パソコンのいろは3」が入っています。「パソコンのいろは3」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見る方法などを学ぶことができます。パソコンやWindows Vistaの基本操作を覚えたいかたは、次の手順にしたがって「パソコンのいろは3」で学習を始めてみましょう。



ほかのソフトが起動しているときは、「パソコンのいろは3」を始める前にすべて終了させてください。

## 1 キーボードのランプを確認する

キーボードのランプを確認してください。


### Ⓐ ランプが消えていること

【Shift】(シフト) を押したまま  
【CapsLock】(キャップスロック)  
を押すと、ランプの点灯／消灯が切り換わります。


【Shift】はキーボードに2つありますが、どちらか1つを押すだけでかまいません。

### Ⓜ ランプが点灯していること

【NumLock】(ニューメリックロック)  
を押すと、ランプの点灯／消灯が切り換わります。



## 2 ソフト&サポートナビゲーターを起動する



ソフト&サポートナビゲーターの最初の画面が表示されます。

❗ ご購入時の状態では、キーボード上側の【ソフト】ボタンを押すと、「ソフト&サポートナビゲーター」の、ソフトを起動するためのページが表示されます。


### ソフト&サポートナビゲーターとは

「ソフトを探す」から目的に合ったソフトを探したり、見つけたソフトを起動するときに使います。「ソフト&サポートナビゲーター」には、「ソフトを探す」のほかにも、「使う」「困った」「パソコンの各機能」「検索」「用語集」などの項目があって、目的に応じてソフトの使い方やパソコンの使い方をサポートします。

「ソフト&サポートナビゲーター」について詳しくは、「パソコンの画面で解説、検索「ソフト&サポートナビゲーター」」(93ページ)をご覧ください。



### 3 「パソコンのいろは3」を始める



「パソコンのいろは3」が表示され、自動的に「1章 マウスで遊ぶ」の練習が始まります。

パソコンを使うのがはじめてのかたは、1章から順番に始めてください。章や項目のどこからでも始められ、1～2時間で文字の入力まで練習することができます。練習の途中で「パソコンのいろは3」を終了させることもできます。その場合、画面右下に表示されている「終了」をクリックしてください。画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します」をクリックすると「お疲れさまでした。」と表示され、終了します。

## 途中から練習するときは

次回から、「パソコンのいろは3」を起動すると、目次が表示されるようになります。やりたい章や項目をクリックすると、練習を始められます。



## はじめてWindows Vistaを使うときは

Windows Vistaを使うのがはじめてのかたは、12章の「Windows Vistaを使う」に目をとっておくとよいでしょう。サイドバーの使い方や、電源の切り方など、今までのOSとは違ったWindows Vistaの機能を学ぶことができます。

12章を表示するには、「パソコンのいろは3」の目次で、画面右側にある後編の「表示する」をクリックしてください。

## はじめてOffice 2007を使うときは

Office 2007を使うのがはじめてのかたは、「パソコンのいろは3 Office 2007編」で練習するとよいでしょう。ワープロソフトのWord(ワード)、表計算ソフトのExcel(エクセル)などの使い方を勉強できます。


「パソコンのいろは3 Office 2007編」は、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「パソコンのいろは3 Office 2007編」の「ソフトを起動」をクリックして起動してください。



# パソコンの画面で解説、検索 「ソフト&サポートナビゲーター」

「ソフト&サポートナビゲーター」は、ソフトを起動するだけでなく、パソコンの詳しい使い方を知りたいときや困ったときに役立つ、画面で見るマニュアルとしての機能も持っています。

## ソフト&サポートナビゲーターについて

デスクトップの (ソフト&サポートナビゲーター) に矢印を合わせてダブルクリックすると「ソフト&サポートナビゲーター」の最初の画面が表示されます。



項目を選んでクリックする

これから知りたいこと、やろうとしていることに合わせて、項目を選んでください。

- ・ ソフトを探す…目的に合ったソフトを3ステップで選んだり、見つけたソフトを起動するときに使います。ソフトの説明も表示されるので、ソフトを探すときに便利です。
- ・ 使う…このパソコンに周辺機器を取り付けて使う方法や、Windowsの便利な使い方など、知っている便利な使い方について説明しています。
- ・ 困った…うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに利用してください。サポート窓口への問い合わせ方なども説明しています。
- ・ パソコンの各機能…パソコンの省電力機能や表示機能など、パソコンの機能について説明しています。パソコンを使いこなすときに利用してください。
- ・ ソフト&サポートナビゲーターについて…ソフト&サポートナビゲーターの使い方に関ったら、ここをご覧ください。
- ・ 用語集…わからない単語があったらクリックしてみてください。50音でよく使うパソコン用語を調べることができます。



「ソフト&サポートナビゲーター」の詳しい内容については、付録の「「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次」(187ページ)をご覧ください。

## 知りたい項目を検索しよう


「ソフト&サポートナビゲーター」で知りたい項目が見つからないときは、キーワードを入力して「検索」を押してみてください。

1 検索するキーワードをキーボードから入力する



2 「検索」をクリックする

選んだ検索範囲の中から、入力したキーワードが含まれる項目が検索されます。



1 はじめて検索するときは、CyberSupport for NECの「使用許諾契約書」が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をクリックしてください。その後、パソコンが検索するための設定をおこないますので、結果が出るまで少しお待ちください。次回起動時はすぐに結果が出るようになります。

# もしものときに備えて



## ポイント

- バックアップ、再セットアップディスク、パスワードでもしものに備える

## 大切なデータはバックアップを取る

### バックアップとは

パソコンに内蔵されているハードディスクには、大切なデータが保存されています。このハードディスクは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあります。このような場合、ハードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。

### DVD-RやCD-Rなどにもバックアップを取っておく

このパソコンに搭載されている「バックアップ・ユーティリティ」というソフトを使って、バックアップを取ることができます。「バックアップ・ユーティリティ」の使い方について詳しくは、『パソコンのトラブルを解決する本』の「もしものときに備えて(バックアップ)」-「バックアップ・ユーティリティでバックアップ/復元する」をご覧ください。

ただし、ハードディスクのDドライブという場所にバックアップを取っておいても、ハードディスク自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売のDVD-RやCD-Rなどにもバックアップを取っておくことをおすすめします。



- ・セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合、パスワードを控えておいてください。パスワードを忘れると復元できなくなります。
- ・セキュリティ機能を使用してDVDやCDにデータのバックアップを取る場合や、バックアップを取ったデータを参照・復元する場合、ハードディスクに一時的にデータをコピーする必要があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、ハードディスクのいずれかのドライブにバックアップを取ろうとするデータのサイズと同等(最大約50Gバイト)の空き容量が必要です。
- ・著作権を持つデータ(購入した音楽データなど)は、「バックアップ・ユーティリティ」を使ってバックアップを取ることができません。また、多くはエクスプローラなどでコピーしても利用できません。著作権を持つデータのバックアップは、そのデータを扱えるソフト(音楽データであれば、そのデータの購入に使用したソフト)でおこなってください。

## ハードディスク全体のバックアップを取る


「Roxio BackOnTrack」というソフトを使うと、ハードディスク全体をDVDなどのディスクにバックアップを取ることができ、ドライブ全体を復元することができます。

またCドライブ全体をDドライブやDVDなどのディスクにバックアップすると、Dドライブのデータをそのままにして、Cドライブのみ復元することができるようになります(CドライブのバックアップデータはDドライブに取ることもできます)。

インターネットやメールの設定や、ソフトの設定など、すべておこなった状態をバックアップ/復元できるので便利です。

まずは、第5章または第6章の作業が終わり、インターネットの設定が完了した直後にハードディスクのバックアップを取っておくことをおすすめします。

そのほか、トラブルが起きたときのために、いろいろな設定が終わった状態のバックアップを取っておくとよいでしょう。


「Roxio BackOnTrack」は、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「Roxio BackOnTrack」の「ソフトを起動」をクリックして起動してください。

「Roxio BackOnTrack」の使い方については『パソコンのトラブルを解決する本』の「もしものときに備えて(バックアップ)」-「Roxio BackOnTrackでバックアップ/復元する」をご覧ください。

## 特定のフォルダ内のデータをバックアップ

「FlyFolder」というソフトを使うと、ドキュメントフォルダやピクチャフォルダなど、特定のフォルダ内のデータを、自動バックアップします。バックアップ先には、ハードディスクやメモリーカードのほかに、ネットワーク上の別のパソコンを選ぶこともできます。

特定のフォルダに作成したデータを保存したり、そのデータを更新したりするたびに、バックアップ先のハードディスクなどに自動的にバックアップデータが作成されます。

「FlyFolder」は、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「FlyFolder」の「ソフトを起動」をクリックして起動してください。

「FlyFolder」の使い方については『パソコンのトラブルを解決する本』の「もしものときに備えて(バックアップ)」-「FlyFolderでフォルダを指定してバックアップする」をご覧ください。

## データを保存しておくだけでもバックアップになる

「バックアップ・ユーティリティ」を利用するほかに、大切なデータを定期的にDVD-RやCD-R、外付けのハードディスクなどに保存しておくだけでもバックアップの効果があります。

## 再セットアップディスクを作成しておく

トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、ハードディスク内にある再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合は、この方法で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップディスクを作成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましょう。再セットアップディスクを作成する方法については、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを作成する」をご覧ください。



再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。

## Windows起動時のパスワードを設定する

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、Windows起動時にパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

手順については、第3章の「Windowsのパスワードを設定する」(52ページ)をご覧ください。

## インターネットに接続できるようになったら

インターネットに接続できるようになったら、パソコンを安全に利用するために、次のようなセキュリティ対策をおこなってください。

- ・ Windowsを最新の状態にする
- ・ ウイルス対策ソフトを利用する。またソフトは常に最新の状態に(アップデート)する
- ・ ファイアウォール機能を利用する

上記のセキュリティ対策について詳しくは、第5章の「パソコンを安全に使うための設定をおこなう」(128ページ)をご覧ください。



# ユーザー アカウント制御について





## ポイント

- 「ユーザー アカウント制御」でパソコンを守る

## 内容をよく読んで操作する

ソフトを起動したり、操作しているときに、次のような「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、パソコンのシステムに影響を及ぼす可能性のある操作がおこなわれたときに、その操作がユーザーの意図したものかどうかを確認するためのものです。コンピュータウイルスなどの「悪意のあるソフトウェア」からパソコンを守るために、「ユーザー アカウント制御」画面で表示された内容をよく読んで操作してください。



※プログラムによっては、メッセージが異なることがあります。



「ユーザー アカウント制御」画面で「管理者」ユーザーのパスワードが必要な場合があります。



## 第 5 章

# これからインターネットを始めるかたへ



インターネットを利用してホームページを楽しんだり、メールをやりとりするためには、パソコンを通信回線に接続し、インターネット接続業者(プロバイダ)に入会する必要があります。ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手順を説明します。前に持っていたパソコンで、すでにインターネットを利用していたかたは、「第6章 パソコンを買い替えたかたへ」(133ページ)へ進んでください。

インターネットの接続方法 .....	100
ブロードバンド接続の流れ .....	101
接続設定の進め方 .....	105
ワイヤレスLANを利用した ブロードバンド接続の設定 .....	106
ブロードバンド接続の設定 .....	119
インターネットに接続する .....	122
メールソフトを設定する .....	124
パソコンを安全に使うための設定をおこなう ...	128

## インターネットの 接続方法

インターネットを利用するための接続方法には、いろいろなものがありますが、高速なブロードバンド接続と、それ以外に大きく分けられます。

### ブロードバンド接続

#### FTTH(エフティーティーエイチ)

光ファイバーを使ってインターネット接続をする方法です。回線事業者によってサービスの名前が異なります(Bフレッツなど)。

ほかのブロードバンド接続よりも高速な通信をおこなえます。また、受信だけではなく送信速度も高速なため、大きなデータのやりとりに向いています。

光ファイバーを家の中に引き込むための工事が必要になる場合があります。

#### ADSL(エーディーエスエル)

家庭にあるアナログ回線(一般の電話回線)を使って、インターネット接続をする方法です。いくつかの回線事業者がサービスを提供していて、回線速度もサービスごとに異なります。

サービスの提供地域が広く、アナログ回線を利用するため、手軽にブロードバンドを利用できます。

#### CATV(ケーブルテレビ/シーエーティーブイ)

ケーブルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をする方法です。インターネットと同時に、ケーブルテレビ放送なども利用できます。回線速度やサービスは、各CATV業者によって異なります。

### その他の接続

#### ダイヤルアップ接続

一般の電話回線を使ってインターネットに接続する方法です。電話回線があれば、電話回線ケーブル(モジュラケーブル)を用意するだけでインターネットに接続できます。

回線速度がほかの接続と比べてきわめて遅いため、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。また、インターネット利用中は電話を使用できません(電話をかけてきた相手には、話し中になります)。



このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。

#### ISDN(アイエスディーエヌ)

NTTのデジタル回線、ISDNでインターネットに接続する方法です。アナログ回線よりも少しだけ高速になります。また、電話とインターネットを同時に利用できます。ダイヤルアップ接続と同じように、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。

# ブロードバンド接続の流れ

FTTHの場合を例として、インターネットに接続するまでの流れを説明します。

## 1 プロバイダや申し込みたいコース(料金プラン)を決める

プロバイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社を決めていない場合、BIGLOBEに入会することをおすすめします。

詳しくは、「プロバイダに入会する」(102ページ)をご覧ください。

## 2 プロバイダに申し込む

入会するプロバイダとコース(料金プラン)を決めたら、電話または書面で入会を申し込みます。

詳しくは、「プロバイダに入会する」(102ページ)をご覧ください。

## 3 回線の開通を待つ

FTTHは、回線をNTT東日本またはNTT西日本が提供するもの(Bフレッツ)と、別の回線事業者(KDDIなどの会社があります)が提供するものがあります。どこが回線を提供するかや、通信速度などによってコース(料金プラン)が分かれています。FTTHを利用できるか適合チェックをおこなってから、必要に応じて回線終端装置の準備や光ファイバーの導入工事などをおこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。

申し込みから回線の開通までについて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。

## 4 回線終端装置を接続して、パソコンの設定を変更する


回線終端装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。

回線や機器によって接続方法や設定が異なります。「入会手続きが完了したら」(104ページ)をご覧ください。

## プロバイダに入会する

### BIGLOBEに入会する

インターネットプロバイダBIGLOBEでは、お電話で入会申し込みを受け付けております。  
BIGLOBE 電話で入会センター(受付時間9:00～21:00 365日)

 0120-15-0962

※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

### その他のプロバイダに入会する

BIGLOBE以外にもさまざまなプロバイダがあります。入会方法については、各プロバイダにお問い合わせください。

### プロバイダって何をするの？

プロバイダはインターネットに24時間つながっているコンピュータ(「サーバー」といいます)を管理しています。このサーバーが、メールを一時的に預かってくれたり、インターネットにつなげる中継役となってくれるのです。プロバイダは、「ISP(インターネット・サービス・プロバイダの略)」と呼ばれることもあります。

## 申し込みたいコース(料金プラン)を決めるには

多くのプロバイダは、ブロードバンド方式、回線事業者、通信速度などの種類別に、たくさんのコース(料金プラン)を用意しています。あらかじめ、プロバイダのパンフレット(BIGLOBEの『インターネット活用ブック』など)を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物の状況によって利用できないサービスがあります。申し込みたいコースが利用できるかどうか、プロバイダにお問い合わせください。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認が必要な場合があるので、こちらも確認してください。



このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。

## FTTH以外の接続の場合

### ADSL

お住まいの地域や建物でADSLの利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをおこないます。詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

申し込む回線事業者や必要な工事によっても異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間程度の時間がかかります。

### CATV

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置などについては、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

開通までに必要な時間は、ケーブルテレビ局によって異なります。各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

### ISDN

BIGLOBEの場合、ダイヤルアップコースの中にある「使いほーだい」コースが「フレッツ・ISDN」に対応しています。これまでアナログ回線で電話を利用していたかたは、ISDN回線への切り換え工事をおこない、TA(ターミナルアダプタ)などのISDN接続機器を設置する必要があります。

## 入会手続きが完了したら

通常、入会手続きが完了したら、回線事業者から導入工事や接続に必要な機器に関するご説明の連絡があります。このときに導入工事の希望日をお伝えください。

導入工事の日取りが決まると、回線事業者からインターネット接続に必要なマニュアル、CD-ROM(接続ツール)などを含むご案内の資料が送られてきます。インターネットに接続する際に必要になりますので、プロバイダから送られてきた資料とともに大切に保管してください。

回線事業者の工事担当者が来て、インターネット接続のための導入工事が終了すると、いよいよインターネットへの接続設定をおこないます。「ブロードバンド接続の設定」(119ページ)をご覧ください。設定をおこなってください。



**集合住宅型のブロードバンド接続やCATVのブロードバンド接続など、ご利用になるブロードバンド接続の種類により、設定方法や機器の種類が異なります。詳しくは、回線事業者やケーブルテレビ局へお問い合わせください。**

### ルータは必要？

ルータは、複数のパソコンやインターネット接続可能機器をインターネットに接続するときに必要になります。このパソコンだけをインターネットに接続する場合は、必要ありません。

ルータを使う場合は、パソコンを直接インターネットに接続する場合と接続方法が異なります。「ブロードバンド接続の設定」(119ページ)をご覧ください。接続してください。

ルータは、必要に応じて別途ご購入ください。ADSLの場合、ルータタイプのADSLモデムを選択することもできます。

## 接続設定の進め方

入会手続きが終わったら、回線の種類やワイヤレスLANの有無によって、どのページを見て設定すればよいか、このページで確認してください。



接続機器によっては、このマニュアルに記載の設定方法と異なる場合があります。インターネット接続機器やワイヤレスLAN接続機器などに添付の設定マニュアルやCD-ROMソフトがある場合は、そちらを使って設定するのが確実です。

回線の種類は？

ブロードバンドで接続する

ワイヤレスLANを使う？

ワイヤレスLANで接続する

ワイヤレスLANを使わない  
(ケーブルで接続する)

「ワイヤレスLANを利用したブロード  
バンド接続の設定」(次ページ)

「ブロードバンド接続の設定」(119ページ)

「インターネットに接続する」(122ページ)

「メールソフトを設定する」(124ページ)

これからインターネットを始めるかたへ


## ワイヤレスLANを利用した ブロードバンド接続の設定

無線でインターネットに接続  
するためにワイヤレスLAN  
の設定をおこないます。

### ワイヤレスLAN機能について

ワイヤレスLANとは、LANケーブルを無線(ワイヤレス)にしたものです。ワイヤレスLANを活用すれば、たくさんのケーブルが必要だったインターネット接続が変わります。

#### 家の中で



ブロードバンドを利用するときは、パソコンとネットワーク機器をLANケーブルで接続します。ワイヤレスLANを使うと、この部分のケーブル接続が不要になります。

ワイヤレスLANの規格や使用環境にもよりますが、ワイヤレスLANの電波は、建物の壁などもある程度越えて届きます。ワイヤレスLANを導入すれば、パソコンの設置場所や持ち運びがもっと自由になり、使い方が広がります。



ワイヤレスLANは便利ですが、セキュリティの対策をしっかりとしないと、外部からネットワークに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。そうならないように、ワイヤレスLANを使うときは暗号化など、セキュリティをしっかりと設定してください。



## ワイヤレスLANの種類はいろいろある

ワイヤレスLANには現在、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、およびDraft IEEE802.11nの4種類があり、組み合わせによっては接続できない場合もあるので注意が必要です。

11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN(bgn)モデルでは、IEEE802.11b、IEEE802.11g、およびIEEE802.11nに対応しています。

ワイヤレスLANそれぞれの種類には、次のような特徴があります。

	規格上の理論値 (通信速度) <sup>※</sup>	周波数	特 徴
IEEE802.11b	最大11Mbps	2.4GHz	対応機器が多く、互換性が高い規格
IEEE802.11g	最大54Mbps	2.4GHz	・ IEEE802.11bよりも高速な通信が可能 ・ IEEE802.11b対応機器との通信も可能
IEEE802.11a		5GHz	電波干渉の問題が少ない。 このパソコンでは対応していません。
Draft IEEE802.11n	最大300Mbps	2.4GHz/ 5GHz	・ 現在、もっとも高速な通信が可能 ・ IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a対応機器との通信も可能 このパソコンでは周波数5GHzには対応していません。このパソコンでは、理論上の最大通信速度は150Mbpsとなります。

※ 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記です。通信の実効速度はこの通信モードの50%以下になります。通信速度は、パソコンと相手機器との間の電波状態や距離によっても変化します。詳しくは、付録の「仕様一覧」をご覧ください。



お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。お使いの機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカーやプロバイダのホームページなどで設定を確認してください。

## 設定に必要なもの

### 回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用マニュアルやCD-ROMなどがある場合、そのマニュアルやCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

### 回線終端装置またはモデム

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

- ・ FTTH：回線終端装置（回線工事で設置）
- ・ CATV：ケーブルモデム（CATV開通工事で設置）
- ・ ADSL：ADSLモデム

### ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLANルータ

お使いのブロードバンド回線の種類やモデムの種類によって次のような機器が必要です。



- ・ ADSLの場合、ADSLモデムにワイヤレスLANアクセスポイント機能が内蔵されているものもあります。
- ・ 機器を購入するときは、このパソコンと通信できるかどうかを確認してください。
- ・ 機器を購入するときは、お使いのモデムや回線終端装置の種類を確認してください。

#### ◆ワイヤレスLANアクセスポイント(ブリッジタイプ)

次のような場合、ワイヤレスLANアクセスポイント（ブリッジタイプ）が必要です。

- ・ ルータ機能のあるモデムをお使いの場合
- ・ ワイヤレスLAN機能のないルータ（有線）を使って、インターネットに接続している場合



ワイヤレスLANルータでルータ機能を無効にして、ワイヤレスLANアクセスポイント(ブリッジタイプ)として利用できる場合もあります。

#### ◆ワイヤレスLANルータ(ルータタイプのワイヤレスLANアクセスポイント)


次のような場合、ワイヤレスLANルータ（ルータタイプのワイヤレスLANアクセスポイント）が必要です。

- ・ ルータ機能のないモデムをお使いで、複数のパソコンでインターネットに接続するなどルータ機能が必要な場合

## 接続する機器の設定について

ワイヤレスLANの接続では、接続するワイヤレスLANアクセスポイントがネットワーク名（SSID）を通知する設定（ステルス機能が無効）になっているか、通知しない設定（ステルス機能が有効）になっているかでパソコンの設定が異なります。このほかに、セキュリティキーなど設定に必要な情報は機器やメーカーにより異なります。あらかじめお使いの機器のマニュアルをご覧ください。設定を確認しておいてください。



- ・ネットワーク名（SSID）は、通知しない設定にする方が、不正アクセスなどへのセキュリティが高まります。
- ・手順中に出てくるネットワークキーやセキュリティの設定などについて、詳しい内容は  「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN（無線LAN）」に説明があります。そちらも参照してください。
- ・機器によっては、パソコンの設定をする前に、ユーザー名やパスワードなどの接続情報を設定する場合があります。機器に添付されている説明書などの記載にしたがってください。

## 設定中に出てくるワイヤレスLANの用語について

機器やメーカーにより、記載されている用語が異なることがあります。次の説明を参考にしてください。

### ネットワーク名、SSID(Service Set Identifier)

このマニュアルでは「ネットワーク名(SSID)」と記載しています。

ワイヤレスLANを構成するワイヤレスLANアクセスポイントと端末に付けられた識別子のことで、ワイヤレスLANをグループ化するために用いられます。ワイヤレスLANアクセスポイントと端末で同じSSIDが設定されていないと通信することはできません。ワイヤレスLAN接続ツールによっては、ESS-ID(Extended Service Set Identifier)と記載している場合もあります。

### ステルス機能

ワイヤレスLANアクセスポイントのSSIDを隠す機能です。この機能が有効になっていると、パソコン側からワイヤレスLANアクセスポイントを検索することができません(ネットワーク名(SSID)を通知しない)。

セキュリティ機能はステルス機能を無効にする(ネットワーク名(SSID)を通知する)よりも高いのですが、ネットワークプロファイルを手動で設定する必要があります。

### セキュリティキー、WEP(Wired Equivalent Privacy)キー

このマニュアルでは「セキュリティキーまたはパスフレーズ」と記載しています。

データを暗号化する鍵のことです。暗号キーまたはネットワークキーと記載される場合もあります。ワイヤレスLAN通信時に、第三者からの盗聴を防ぐために使用します。

パスフレーズと記載している場合もあります。


# 1 機器を接続する

まず、このパソコンとネットワーク機器を接続してください。


詳しい接続方法については、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカーやプロバイダのホームページなどをご覧ください。

FTTHの回線終端装置やADSLモデムをお使いの場合、次のように接続します。


## 回線終端装置やルータ機能のないADSLモデムの場合



## 回線終端装置やルータ機能のないADSLモデムの場合(ルータ(有線)を利用する場合)






## ルータ機能のあるADSLモデムの場合




## 2 ワイヤレスLAN機能をオンにする

このパソコンはご購入時の状態ではワイヤレスLAN機能を使用することができません。ワイヤレスLANを使用するには、次の手順で設定してください。

1. デスクトップの  (ワイヤレスの設定) をダブルクリックする  
画面右下の通知領域の  を右クリックして「設定画面を表示」を選択しても表示されます。
2. 「ワイヤレスLAN機能を有効にする」の ☐ をクリックして ☒ にし、「OK」をクリックする



ワイヤレスLAN機能がオンになるとワイヤレスLANランプが点滅します。





### ◆ネットワーク接続をオン/オフする

必要に応じてネットワーク接続のオン/オフを切り換えてください。



このパソコンでテレビを見るときは、ワイヤレスLAN機能をオフにしてください。

画面右下の通知領域の  または  を右クリックして、「ネットワークと共有センター」をクリックします。次に左のメニューから「ネットワーク接続の管理」をクリックします。最後に「ワイヤレス ネットワーク接続」のアイコンを右クリックします。

- ・ ネットワーク接続をオフにする場合  
「無効にする」をクリックします。
- ・ ネットワーク接続をオンにする場合  
「有効にする」をクリックします。

ここからの手順は、接続するワイヤレスLANアクセスポイントの設定によって異なります。

・ネットワーク名(SSID)を通知するワイヤレスLANアクセスポイント


→このページの「3 ネットワーク名(SSID)を通知するワイヤレスLANアクセスポイントに接続する」へ進んでください。

・ネットワーク名(SSID)を通知しないワイヤレスLANアクセスポイント

→116ページの「4 ネットワーク名(SSID)を通知しないワイヤレスLANアクセスポイントに接続する」へ進んでください。

### 3 ネットワーク名(SSID)を通知するワイヤレスLANアクセスポイントに接続する

！ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。





「ネットワークに接続」が表示されます。

！ 「ネットワークに接続」は、「スタート」-「接続先」をクリックしても表示できます。

これからインターネットを始めるかたへ



接続するネットワーク名が表示されていない場合は、画面右の  をクリックしてください。


それでもネットワーク名が表示されない場合は、通知領域の  を右クリックし、「診断と修復」を選択してください。




ネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、次の理由が考えられます。


- 電波の状態が悪い。  
電波が確実に届く範囲内に移動して作業してください。
- ワイヤレスLANアクセスポイントが、ネットワーク名(SSID)を通知しない設定になっている。  
ワイヤレスLANアクセスポイントのマニュアルなどを見て、設定を確認してください。ネットワーク名(SSID)を通知しない場合の設定については、116ページをご覧ください。








通信をおこなうワイヤレスLANアクセスポイントの設定と同じセキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)を入力します。

 接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場合は、警告画面が表示されます。説明をよく読んで、「接続します」をクリックしてください。



接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に  が表示されます。「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してください。






 画面右下に 、 が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)が正しいか確認してください。


## 4

## ネットワーク名(SSID)を通知しないワイヤレスLANアクセスポイントに接続する




手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。





7 「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックする



8 「ネットワーク名」を入力する


9 セキュリティの設定をする

10 「ネットワークがブロードキャストを行っている場合でも接続する」をクリックして☑にする

11 「次へ」をクリックする

通信をおこなうワイヤレスLANアクセスポイントの設定と同じに設定します。

❗ 接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場合は、手順9の「セキュリティの種類」を「認証なし(オープンシステム)」にしてください。その場合、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)を入力する必要はありません。





12 「接続します」をクリックする

接続され、デスクトップ画面右下の通知領域にが表示されます。

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してください。



画面右下に, が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)が正しいか確認してください。

## 設定が完了したら

ワイヤレスLANルータ、ルータタイプのモデム、ルータ(有線)などを使用している場合は、接続情報を設定、登録してください。詳しくは、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカーやプロバイダのホームページなどをご覧ください。

すべての設定が終わったら、「インターネットに接続する」(122ページ)へ進み、インターネットへの接続を試してください。



接続情報を設定、登録しないと、このパソコンでの設定が終わってもインターネットに接続できません。

# ブロードバンド接続の設定

ブロードバンドの通信回線が開通したら、パソコンを通信回線に接続して、設定をおこないます。



お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。プロバイダから入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認してください。

## 必要なもの

### 回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、回線事業者から入手した接続設定用マニュアルやCD-ROMなどがある場合、そのマニュアルやCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

### LANケーブル

回線終端装置などに添付されていない場合は、LAN(ラン)ケーブルをお買い求めください。LANケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと回線終端装置などのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。

### インターネット接続機器

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

- ・ FTTH : 回線終端装置 (回線工事で設置)
- ・ ADSL : ADSL モデム
- ・ CATV : ケーブルモデム (CATV 開通工事で設置)


### ルータを使う場合

ルータを使う場合は、さらに次の機器や資料が必要になります。

- ・ ルータ
- ・ ルータに添付されているマニュアル

## 図のように接続する

### ルータを利用する場合




ルータとパソコンを接続したら、ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録してください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書、資料をご覧ください。



- ・ルータタイプのADSLモデムは、パソコンに直接接続します。
- ・ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。

## ルーターを利用しない場合



ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。


ケーブルを接続したら、インターネットへの接続設定をおこないます。設定方法について詳しくは、ご加入のプロバイダや回線事業者から入手した資料をご覧ください。

# インターネットに接続する

インターネットに接続できるか  
確認しましょう。

## 1


## Internet Explorerを起動する



### ルータを利用しない場合

次の接続用画面が表示されます。

「接続」をクリックすると、Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)が起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます(設定によっては、パスワードを入力する画面が表示されます)。



### ルータ、ルータタイプのADSLモデム、ワイヤレスLANルータを利用している場合

ルータ、ルータタイプのADSLモデム、ワイヤレスLANルータを利用している場合、接続用の画面は表示されず、直ちにInternet Explorerが起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます。これは、パソコンの電源を入ると自動的にインターネットに接続されるためです。






インターネットから切断するときは、次の方法で操作します。


- ・ルータを利用していない場合

画面右下の通知領域の  を右クリックして表示されるメニューから、「切断」を選び、切断する接続をクリックします。

- ・ルータを利用している場合


利用しているネットワークを無効にします。詳しくは、 「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「LAN」-「ネットワークの設定」-「ネットワークから切断する」をご覧ください。

- ・ワイヤレスLANを利用している場合

利用しているワイヤレスLANから切断します。詳しくは、 「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」-「ワイヤレスLAN機能のオン/オフのしかた」をご覧ください。

これで、インターネット接続の設定は終わりです。  
続けて次ページの「メールソフトを設定する」へ進んでください。

## ワイヤレスLANの通信がうまくいかない場合

ワイヤレスLANを利用中に通信がうまくいかなかった場合は、画面右下の通知領域のアイコンが  になっているか、または画面右下の通知領域のアイコンが表示されているかを確認してください。画面右下の通知領域のアイコンが表示されていない場合は、パソコンを再起動してください。

## メールソフトを設定する

このパソコンには、メールを利用したり、スケジュールを管理したりするために、Outlook(アウトルック)というソフトが用意されています。



・FTTHやADSLで接続する場合、使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらもあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。

・「Windows® メール」というソフトでメールを利用することもできます。Windows® メールの設定については、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「Windows メール」をご覧ください。

・Outlookのセットアップ、インストールについてのお問い合わせ先(Microsoft)

月～金曜日 午前9時30分～午前12時、午後1時～午後7時

土曜日・日曜日 午前10時～午後5時／指定休業日、年末年始、祝祭日除く




東京:03-5354-4500(4件まで無料、5件目からは有料)／大阪:06-6347-4400(4件まで無料、5件目からは有料)

インターネットでのお問い合わせは

URL:<http://support.microsoft.com/select/?target=assistance>

その他、基本操作などについてのお問い合わせ先は『パソコンのトラブルを解決する本』の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧ください。

### 1 Outlookを起動する



この方法で起動できないときは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「Outlook 2007」の「ソフトを起動」をクリックしてください。

## 2

## サーバーのアカウントを自動で設定する

新しい電子メール アカウントの追加

**自動アカウント セットアップ**  
「次へ」をクリックすると、電子メール サーバーに接続して、インターネット サービス プロバイダまたは Microsoft Exchange サーバーのアカウントの  
設定を行います。

名前(N): 国字名前  
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):  
name@\*\*hugobone.jp  
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):  
\*\*\*\*\*

パスワードの確認入力(C):  
\*\*\*\*\*

☐ サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)

戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル





サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、設定内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。それでも設定できない場合は、「サーバーの自動アカウント設定に失敗したら」(127ページ)をご覧ください。

### ■ 次の項目に入力してください。


名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力してもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
パスワード	プロバイダの会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。
パスワードの確認入力	確認のため、上記パスワードを再度入力します。

## 3

## メールの設定を完了する



- ・セットアップが完了すると、「ユーザー名の指定」画面、「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」に同意する画面、プライバシーオプションを設定する画面やMicrosoft Updateを利用するための登録画面などが表示されます。説明をよく読んで、画面の指示にしたがって進めてください。

Microsoft Updateについて詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「Windowsの更新」-「Microsoft UpdateでWindowsとOfficeを一緒に更新する」をご覧ください。

- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。


これで、メールが使えるようになりました。  
メールを送ったり受け取ったりする方法については、  
『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「メール編」をご覧ください。

## サーバーの自動アカウント設定に失敗したら

「メールソフトを設定する」の手順2(125ページ)で設定に失敗した場合は、サーバーの設定を手動でおこなうことができます。

手動でおこなうには、失敗した画面で「サーバー設定を手動で構成する」をクリックして☒にし、「次へ」をクリックします。その後、「電子メールサービスの選択」の画面で「インターネット電子メール」を☒にして「次へ」をクリックします。

次の画面が表示されたら、それぞれの情報を入力し、画面の説明を読んで設定してください。



### ■ この画面では、次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力してもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	ほとんどのプロバイダは「POP3」という種類のサーバーを使っています。プロバイダが「IMAP」という種類のサーバーを使っている場合は「IMAP」を選びます。詳しくはプロバイダに確認してください。
受信メールサーバー	プロバイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダによっては、「メールサーバー」、「POP サーバー」、「メール受信サーバー」などと呼ばれることもあります。
送信メールサーバー	プロバイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダによっては、受信メールサーバーと送信メールサーバーのアドレスは同じことがあります。「メールサーバー」、「SMTP サーバー」、「メール送信サーバー」などと呼ばれることもあります。
アカウント名	プロバイダの会員証などを見て、アカウント名として記載されているものを入力します。「メールアカウント」、「メールサーバーログイン名」、「POP アカウント名」、「メールログイン名」などと呼ばれることもあります。
パスワード	プロバイダの会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。

## パソコンを安全に使うための設定をおこなう

### ポイント

- セキュリティ対策をしっかりと
- ウイルス対策ソフトを最新の状態に

## パソコンやインターネットを安全に使うために


パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、ウイルスなどの不正プログラムの被害が多くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取ったディスクの使用などが原因になって、知らないうちに不正プログラムがパソコンに侵入することもあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策が必要です。

主なセキュリティ対策には、次のようなものがあります。

### Windows Update


このパソコンのWindowsの状態などをチェックして、更新プログラムを無料配布するMicrosoftのホームページです。インターネット経由でWindowsを最新の状態にすることができます。

更新プログラムには、セキュリティの強化や不具合(セキュリティホールと呼ばれるWindowsのセキュリティ上の弱点)を修正するためのプログラムが含まれていることがあるので、定期的にチェックすることをおすすめします。

Windows Updateについて詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「Windowsの更新」をご覧ください。

### ウイルス対策ソフト


このパソコンには「ウイルスバスター」というウイルス対策ソフトがインストールされています。ウイルスは頻繁に新種が発生するので、常に最新の状態にしておいてください。ウイルスバスターについては、次ページからの「パソコンをウイルスから守るために」で説明しています。

また、あわせて「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「ウイルス感染の防止」もご覧ください。

### ファイアウォール機能

外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能のことです。

このパソコンには、「Windowsファイアウォール」と「ウイルスバスター」の2つのファイアウォール機能があります(同時に複数を使用しないでください)。

ファイアウォール機能について詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「不正アクセスの防止」をご覧ください。

『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」では、上記のほかに、個人情報を守るときに注意すべきポイントや、ワイヤレスLANを使う際に注意すべきセキュリティのポイントについても説明しています。

## パソコンをウイルスから守るために(1)

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムのことです。インターネットやメールからパソコンに入り込んだり、CDやDVD、各種メモリーカードなどのメディアから感染する場合があります。

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人情報が出たりするだけでなく、ほかの人へ大量の電子メールが自動的に送信されることもあります。自覚がないまま加害者になり得る可能性もあるのです。



### 「ウイルスバスター」を最新の状態に更新する

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が入っていて、パソコンをウイルスから守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応するために、ソフトを常に最新の状態に更新(「アップデート」といいます)してウイルスチェックをしなければなりません。

このパソコンの「ウイルスバスター」では、ユーザ登録をおこなった日から90日間、無料でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダウンロード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力していただく必要があります。

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。




アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定について、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第5章、パソコンを買い替えてインターネット接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。


## アップデートのしかた


パソコンをご購入後、アップデートする場合は、まずインターネットに接続して、90日間無償サポートを受けるため、ユーザ登録をおこなう必要があります。


❗ パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してから3日間はユーザ登録をしていなくても自動的にアップデートがおこなわれます。

インターネット接続の設定が終わった後、画面右下のを右クリックして、「メイン画面を起動」をクリックし、表示された画面で「オンラインユーザ登録/契約更新」欄の「アップデート機能を利用できません」をクリックします。

ユーザ登録の画面が表示されたら、記載内容をよく読み、必要事項を記入してから「ウイルスバスターを有効にする」をクリックしてください。



❗ ユーザ登録の画面は、デスクトップの（ウイルスバスターの登録）をダブルクリックしても表示されます。


登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」をご覧ください。



## パソコンをウイルスから守るために(2)


### ウイルスの侵入を常にチェックする

「ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「ウイルス/スパイウェアの監視」といいます。「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監視されます。

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する(「ウイルス/スパイウェアの監視」が有効)設定になっています。通常はこの状態でお使いください。画面右下のを右クリックして表示されるリストの「ウイルス/スパイウェアの監視」の左側に☒が付いていないときは「ウイルス/スパイウェアの監視」は無効です。☒が付いているときは有効です。

「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効にすることができます。


また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェックを停止するよう指示が表示される場合があります。その場合も、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効に設定してください。

「ウイルス/スパイウェアの監視」の有効/無効設定について詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルスを見張る」をご覧ください。

### その他のウイルス対策ソフトを使う

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使うこともできます。



「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「ウイルスバスター」を削除(アンインストール)してください。削除方法については、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「ウイルスバスター」の「追加方法と削除方法」をご覧ください。

## お子様を有害ホームページから守るために

インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧できます。しかし、有害な情報や違法情報を含むホームページもあります。

このようなホームページへのアクセスを自動的に遮断してくれるフィルタリング機能を使うことをおすすめします。

フィルタリングには、パソコンにフィルタリングソフトを追加して利用する方法と、インターネットプロバイダのフィルタリングサービスを利用する方法があります。お使いのプロバイダがフィルタリングサービスをおこなっているかは、各プロバイダにお問い合わせください。

利用者それぞれに適した設定ができるため、お子様も安心してインターネットを楽しめるようになります。

詳しくは、📞「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「安全に使うためのポイント」-「お客様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。

BIGLOBEのBIGLOBE光 with フレッツ「フレッツ光」コース、「BIGLOBE光 ひかりone」コース、「ADSL」コースでは、「有害サイトブロック」「メールウイルスチェック」「迷惑メールチェック」の3大セキュリティ機能が利用できます。<sup>\*</sup>

※料金は接続サービス料金に含まれます。

## インターネット・メールの楽しみ方を知るには



『活用ブック』では、セキュリティ対策のほかに、インターネットやメールでどんな楽しみ方ができるのか紹介しています。  
お気軽に読み進めてください。

## 第 6 章

# パソコンを買い替えたかたへ



すでにパソコンを使っていたかたが、このパソコンでインターネットを利用できるようにしたり、前のパソコンからデータを移したり、前のパソコンで使っていたデータや周辺機器を使えるようにする方法について説明します。

インターネットを使えるようにする .....	134
古いパソコンからデータを移す .....	135
周辺機器を使えるようにする .....	138
ソフトを移す .....	139

## インターネットを 使えるようにする

これまでのパソコンで、インターネットを利用していたかたは、次の手順でインターネットの接続と設定をおこなってください。

### 今までダイヤルアップ接続を利用されていたかたは

このパソコンでは継続してダイヤルアップ接続を利用することはできません。引き続きインターネットを利用する場合は、ブロードバンド接続などにコースを変更する必要があります。コースの変更について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

### CATVのかたは、ケーブルテレビ局に確認を

前のパソコンでCATV接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの設定方法についてお問い合わせください。

## ブロードバンドの接続、設定をおこなう

ブロードバンド接続でインターネットをできるようにするには、パソコンと通信回線の接続、インターネットの設定、メールソフトの設定が必要です。ご利用の機器に合わせて、第5章の該当するページをご覧ください。

### ワイヤレスLANで接続する

「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定」(106ページ)をご覧ください。

### ブロードバンドの接続設定をおこなう

「ブロードバンド接続の設定」(119ページ)をご覧ください。

設定については、回線事業者やプロバイダから入手した資料にしたがっておこなってください。

### インターネットに接続する

「インターネットに接続する」(122ページ)をご覧ください。

設定が終わったら、インターネットへの接続を試してください。

### メールソフトを設定する

「メールソフトを設定する」(124ページ)をご覧ください。

インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフトの設定をおこなってください。

上記の設定を済ませてから、次ページの「古いパソコンからデータを移す」へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなってください。

# 古いパソコンから データを移す

「Windows転送ツール」を利用すると、これまでお使いのパソコンからデータを移行することができます。

## 「Windows転送ツール」で移行できるデータ

移行できるのは、主に次のデータです。

- ・ フォルダとファイル(音楽、画像、ビデオなど)
- ・ 電子メール設定、アドレス帳、メッセージなど
- ・ プログラム設定
- ・ ユーザーアカウントおよび設定
- ・ インターネット設定、お気に入り



移行される内容について詳しくは、「ヘルプとサポート」で、「Windows 転送ツール」を検索して「ファイルと設定を転送する:よく寄せられる質問」をご覧ください。

## 「Windows転送ツール」の利用条件

古いパソコンのOS(オーエス)が次のいずれかであること

- ・ Windows Vista
- ・ Windows XP
- ・ Windows 2000※

これまでにお使いのパソコンのOSが上記以外の場合、「Windows 転送ツール」は利用できません。

※Windows 2000をご利用の場合、プログラムの設定とシステムの設定は移行できません。

## 1 「Windows転送ツール」を使う準備をする


ご使用の状況によって、次のものが必要になる場合があります。

- ・ 書き込み可能なCDまたはDVD
- ・ USBフラッシュメモリまたは外付けハードディスク
- ・ LANケーブル
- ・ 転送ツールケーブル




- ・ 使用可能なディスクについて詳しくは、「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・ HUB(ハブ)を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルでハブに接続してください(こちらの接続方法をおすすめします)。
- ・ 2台のパソコンをLANケーブルで直接接続するときは、クロスケーブルをお使いください。
- ・ 複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。

## 2 「Windows転送ツール」を起動する

デスクトップ画面の  (ソフト&サポートナビゲーター)をダブルクリックし、「ソフトを探す」をクリックします。




手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。




### 3 画面の表示にしがいい操作する

画面の説明を読んで、「次へ」をクリックします。



その後は、画面に表示される説明を読みながら、設定を進めてください。

### 「Windows転送ツール」について詳しくは

デスクトップの (データ引越し方法のご紹介) をダブルクリックして表示される「パソコンデータの引越し方法のご紹介」をご覧ください。

## 周辺機器を使えるようにする

使用していたパソコンに接続して利用していたプリンタなどの周辺機器は、そのままこのパソコンに接続できるとはかぎりません。

### 周辺機器を移行する前に確認が必要



Windows Vistaに対応していないソフトやドライバなどをインストールすると、不具合が起こる場合があります。十分な確認をおこなってください。

#### まずは、周辺機器のマニュアルでチェック

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器がWindows Vistaに対応しているか確認してください。対応している場合、このパソコンとの接続方法や設定の手順についての説明をご覧ください。

#### メーカーのホームページもチェック

周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカーのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。Windows Vistaに対応した最新のドライバ(周辺機器を利用できるようにするためのソフト)がダウンロードできるときは、最新のドライバをお使いください。

### 周辺機器の一般的な移行手順

#### 使用していたパソコンから周辺機器を取り外す

取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、使用していたパソコンに添付のマニュアルをご覧ください。

#### このパソコンに周辺機器を取り付け・接続する

USB接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け・接続する前に、ドライバなどをインストールしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。

#### このパソコンで使えるように設定する

周辺機器によっては、取り付け・接続するだけで使えるようになるものもあります。パソコンでの設定方法についても、マニュアルなどで確認してください。

#### 周辺機器の動作確認をおこなう


周辺機器を移行したら、うまく動作するか確認してください。うまく動作しないときは、ドライバや添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。



# ソフトを移す

使用していたパソコンで利用していたソフトを、このパソコンで利用するときに注意することを説明します。

## ソフトを移行する前に

 Windows Vistaに対応していないソフトやドライバなどをインストールすると、不具合が起こる場合があります。十分な確認をおこなってください。

### このパソコンに最新版が入っていないかチェック

このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用途のソフトが見つかるかもしれません。

### ソフトのマニュアルをチェック

ソフトに添付のマニュアルで、Windows Vistaに対応しているか確認してください。対応していない場合、このパソコンでは利用できません。

### 開発元のホームページもチェック

ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。Windows Vistaに対応するための方法など、マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。

## ソフトの一般的な移行手順

### 必要な情報を確認する

マニュアルなどで、インストールに必要な情報を確認します。ユーザー名やライセンスキーなどが必要な場合は、それらの情報をメモしておきましょう。ソフトによっては設定を移行する機能を持つものがあります。その場合、マニュアルやホームページなどで移行方法を調べてください。

### ライセンスとは

ソフトのメーカーが購入者に対して許諾する、使用权を「ライセンス」と呼びます。ライセンスの条件にしたがわずにソフトを使用した場合は不正使用になり、著作権を侵害してしまうこともあります。ライセンスの内容を確認して、不正使用にならないようにアンインストールやインストールをおこなってください。

### 使用していたパソコンからソフトをアンインストールする

アンインストールの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。


### このパソコンにインストールする・必要な設定をおこなう

マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインストールしてください。必要に応じて、インストール後の設定作業をおこなってください。



## 第 7 章

# 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ



複数のパソコンをつなぐ(ホームネットワークを作る)とどんなことができるのかを紹介しています。

また、Windows Media Centerのホームネットワーク機能を使って、映像や音楽を楽しむ方法についても説明しています。

ホームネットワークでできること..... 142

ホームネットワークで映像や音楽を楽しむ ... 146

## ホームネットワークで できること

複数のパソコンをつなぐことで、もっと便利にパソコンライフが広がります。

### 複数のパソコンから同時にインターネットを利用できる

FTTHなどでブロードバンド接続を利用している場合、複数のパソコンから同時にインターネットを楽しむことができます。複数のパソコンでインターネットを利用しても、電話機はこれまでどおり使えます。



### プリンタを共有して、複数のパソコンから印刷する

ホームネットワークがあれば、どのパソコンからでも1台のプリンタで印刷できるようになります。そのたびにプリンタをつなぎ替えたり、プリンタが接続されたパソコンに移動したりする必要がありません。



### パソコン同士で簡単にデータを受け渡しできる

デジタルカメラの画像やパソコンで作成した文書などを、家庭内のパソコン同士で受け渡せるようになります。フロッピーディスクやメモリーカードなどを使う必要はありません。ファイルサイズの大きなデータでも、手軽にやりとることができます。



## ほかのパソコンの共有フォルダにデータをバックアップ

ホームネットワークがあれば、「バックアップ・ユーティリティ」というソフトを使ってこのパソコンのデータをネットワーク上にあるほかのパソコンの共有フォルダにバックアップを取ることができます。大切なデータを間違えて削除してしまったときなどに、ほかのパソコンにバックアップを取っておいたデータを使ってもとに戻すことができます。

1日1回、週に1回などバックアップを取るスケジュールを設定できるので、定期的にバックアップを取ることができます。



## DLNAに対応した、ほかの機器の映像や音楽を楽しむ

パソコンに保存された音楽を書斎のオーディオで聴いたり、リビングのハードディスクレコーダーに録画されたテレビ番組をパソコンで楽しんだり。ホームネットワークを使えば、こんなふうに音楽や動画をもっと楽しむことができます。



この後のページで、DLNAを使ったホームネットワークについて説明しています。

## DLNAとは

Digital Living Network Allianceの略称です。

ホームネットワークを使ってパソコンやAV機器などをつなぎ、コンテンツを相互に活用するための仕様を決める団体、そしてその仕様そのものの名前です。

DLNAに対応した製品同士は、ネットワークを通じて音楽・画像・動画といったコンテンツをやりとりすることができます。DLNAへの対応については、各製品のマニュアルでご確認ください。

NEC製パソコン(VALUESTAR、LaVie)では、2007年1月以降に発表された製品にインストールされている「DiXiM Media Client for Media Center」および、2006年4月発表の製品から2006年8月発表の製品にインストールされている「MediaGarage」がDLNAに準拠しています。また、それ以前に発売された製品でも、2005年9月以降に発表された製品であれば、<http://121ware.com/>から「MediaGarage」のアップデートモジュールを入手し、適用すればDLNAに対応します。

以降、このマニュアルでは、DLNAに対応したパソコンやAV機器を「DLNA製品」と表記します。

## ホームネットワークも、LANのひとつ

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境があるかたは、「LAN(ラン)」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。「LAN」とは「ローカル・エリア・ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をやりとりできるようにしたものです。ホームネットワークも、LANのひとつです。

## ホームネットワークを構成するのに必要な機器

3台以上のパソコンをつなぐには、ルータまたはHUB(ハブ)という中継機器が必要になります。2股や3股のLANケーブルを使うものではありません。ホームネットワークとインターネットとの中継に利用する場合にはルータを使用するとよいでしょう。そのほか、接続できる台数によっても種類があります。目的に合わせて別途ご購入ください。

## ホームネットワークの設定をするには

設定方法や必要な機器は、お使いのプロバイダやサービスにより異なります。  
詳しくはプロバイダの説明書やルータの説明書をご覧ください。

## ワイヤレスLANのセキュリティについて

ワイヤレスLANを使ってホームネットワークを構成することもできます。ワイヤレスLANは便利ですが、セキュリティ設定をしなければ外部のネットワークから不正にアクセスされたり、ウイルスなどに侵入されたりする危険があります。トラブルの防止のためにもセキュリティ対策をしっかりとこなってください。

使用できるワイヤレスLANのセキュリティと設定方法は、お使いのワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLANルータによって異なります。詳しくは、ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLANルータに添付のマニュアルをご覧ください。

## ホームネットワークで映像や音楽を楽しむ


### Windows Media Centerのホームネットワーク機能でできること

Windows Media Centerのホームネットワーク機能は、DLNAに対応しています。ホームネットワークに、DLNAに対応したほかのパソコン、オーディオ、ハードディスクレコーダーなどを接続すれば、これらの機器に保存されている音楽・画像・動画などのコンテンツを、このパソコンで楽しむことができます。逆に、このパソコンに保存されたコンテンツを、それらの機器で視聴することもできます。

### Windows Media Centerをセットアップしていないときは

Windows Media Centerをはじめて使うときは、セットアップが必要です。セットアップとは、お使いになっているパソコンやインターネットの環境などに合わせてWindows Media Centerを設定することです。

1. 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックする
2. 「高速セットアップ」が選ばれていることを確認し、「OK」をクリックする



Windows Media Centerはリモコンでも操作できます。詳しくは『活用ブック』の「Windows Media Centerでデジタルメディアを制覇しよう」をご覧ください。



## リモコンを使うときの注意

- ・ リモコンの【サブメニュー】は、Windows Media Centerのヘルプなどでは【情報】と記載されている場合があります。
- ・ 画面全体に表示(フルスクリーン表示)されるソフトを使用しているときは、リモコンのボタンを押してソフトを起動させないでください。この場合は、フルスクリーン表示されているソフトを終了させてから、リモコンのボタンでソフトを起動してください。

## DLNAの設定をする


パソコンを含むネットワーク上の機器のデータは、基本的にほかの機器からは利用できないよう保護されています。DLNA製品を活用するためには、それぞれの機器のコンテンツがほかの機器から利用できるように設定する必要があります。ここでは、このパソコンのコンテンツをほかのDLNA製品から利用できるようにする方法について説明します。



- ・ あらかじめホームネットワークを作っておいてください。
- ・ ホームネットワークを作るときは、「スタート」-「ネットワーク」-「ネットワークと共有センター」-「カスタマイズ」をクリックして表示される画面でネットワークの場所の設定を「プライベート」にしてください。手順の途中で「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックする
- 2 画面を右クリックして表示される「設定」をクリックする
- 3 「サーバーの設定」-「セキュリティ」をクリックする

#### 4 「アクセスを拒否しているクライアントを選択して[保存]すると、アクセス許可になります。」の **+** **-** でアクセスを許可したいクライアントを選ぶ



クリックするとホームネットワーク上のクライアントが追加されます。

**+** をクリックするとホームネットワーク上のクライアントが表示されます。公開しないクライアントは **-** をクリックして非表示にしてください。



- ・一度許可したクライアントは表示されません。
- ・新たに設定できるのは一度に5台までです。
- ・クライアントによっては「ホスト名」が表示されないことがあります。
- ・許可したいクライアントが表示されない場合は、クライアント側にこのパソコンがサーバとして表示されることを確認してください。前に使っていたパソコンをクライアントにしたい場合は、「接続した機器を選んでコンテンツを視聴する」の手順1をおこなって、ホームネットワークにつながっているDLNA製品の一覧に前に使っていたパソコンが表示されていることを確認してください。

#### 5 「保存」をクリックする

これで、コンテンツを公開する設定は完了です。



一度アクセス許可したパソコンをアクセス拒否にするときは、同じ画面の「アクセスを許可しているクライアントを選択して[保存]すると、アクセス拒否になります。」の **+** をクリックして、アクセス拒否にするパソコンを選んで「保存」をクリックしてください。

「サーバーの設定」の「Server Toolを起動する」をクリックして表示される画面の「公開フォルダ」タブから、公開するフォルダなど、より細かな設定をおこなうこともできます。

ご購入時の状態では「パブリックのミュージック」、「パブリックのピクチャ」、「パブリックのビデオ」、「Uploaded Files」(「パブリック」フォルダ内)の4つのフォルダが公開されます。必要に応じて、ユーザーの「ミュージック」、「ピクチャ」などのフォルダを公開してください。



- ・ほかのDLNA機器の設定については、それぞれの製品のマニュアルをご覧ください。
- ・公開されたコンテンツは、このパソコンから視聴できるようになります。

## コンテンツを視聴する

ホームネットワークに公開されたコンテンツ(音楽・画像・ビデオ(動画))は、ほかのDLNA製品で視聴することができます。

ここでは、ホームネットワークに公開された曲を聴く手順を例に、このパソコンのWindows Media Centerを使ってほかのDLNA製品のコンテンツを視聴する操作について説明します。



- ・あらかじめ、対象となるDLNA製品へアクセスできるように設定しておいてください。
- ・DLNA製品の設定方法については、それぞれの製品のマニュアルをご覧ください。
- ・このパソコン以外のDLNA製品でコンテンツを視聴するときの操作については、それぞれの製品のマニュアルをご覧ください。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックする  
ホームネットワークに公開された曲の一覧が表示されます。



コンテンツを公開しているにもかかわらず、目的の曲(コンテンツ)が表示されないときは、「接続した機器を選んでコンテンツを視聴する」(152ページ)をご覧ください。

- 2 「アルバム」をクリックして、アルバムの一覧から再生したい曲が含まれたアルバムをクリックする  
「アルバムの詳細」が表示されます。

ここでは例として「アルバム」を選んでいますが、「アーティスト」や「ジャンル」などを選んで、その項目に分類された曲を再生することもできます。また、「検索」を選んでキーワードで曲やアルバムを検索することもできます。詳しくは次の「コンテンツを探す」をご覧ください。

### 3 曲名(トラック名)をクリックする

「曲の詳細」が表示されます。

「アルバムの詳細」で「アルバムを再生」をクリックすると、アルバム全体の再生が始まります。

### 4 「曲を再生」をクリックする

曲の再生が始まります。

再生中は、Windows Media Centerの「ミュージック」で、このパソコンに保存された曲を再生しているときと同様に、停止・スキップ(次の曲あるいは前の曲に移動)・一時停止などの操作ができます。



- ・コンテンツの種類や、コンテンツが保存されているDLNA製品の性能などによって、再生できなかったり、早送りや巻き戻し、スキップなどの操作ができないことがあります。
- ・このパソコンで視聴/配信できるコンテンツについて詳しくは、<http://121ware.com/catalog/dlna/>をご覧ください。
- ・「ピクチャ・ビデオ」で写真を再生しながら「ホームネットワーク」の「音楽」で曲を再生したり、「ホームネットワーク」の「画像」で写真を再生しながら「ミュージック」で曲を再生することはできません。

ホームネットワークに公開された画像やビデオ(動画)を視聴するときは、手順1で「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「画像」または「ビデオ」をクリックしてください。

## コンテンツを探す

キーワードを入力して、ホームネットワークに公開されたコンテンツを検索できます。

ここでは曲を探す手順を例に、コンテンツを検索する操作について説明します。



それぞれのコンテンツに登録された情報に基づいて検索されます。情報が登録されていないコンテンツは検索の対象になりません。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックする

2 「検索」をクリックし、下に表示された検索文字列の入力欄をクリックする

3 検索用のキーワードを入力する



最初の文字を入力すると検索が始まり、検索の結果が右側に表示されます。

曲名などコンテンツそのものの名前のほか、アルバム名やアーティスト名なども検索の対象となります。

4 検索結果をクリックする

「曲の詳細」や「アルバムの詳細」などが表示されます。

この後の操作については、「コンテンツを視聴する」の手順3以降(150ページ)をご覧ください。

コンテンツによっては、検索結果をクリックすると、すぐ再生が始まるものもあります。



DLNA製品によっては、キーワードによる検索をおこなうことができません。

その場合は、次の「接続した機器を選んでコンテンツを視聴する」をご覧ください。

## 接続した機器を選んでコンテンツを視聴する

コンテンツが保存されているDLNA製品によっては、公開されたコンテンツが「ホームネットワーク」の「音楽」、「画像」、「ビデオ」に表示されないことがあります。「コンテンツを視聴する」の操作で目的のコンテンツが見つからないときは、DLNA製品の名前を選んでコンテンツを探すことができます。


ここでは、あるDLNA製品に保存された曲を聴く手順を例に、DLNA製品を選んで目的のコンテンツを視聴する操作について説明します。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「接続機器選択」をクリックする




ホームネットワークにつながっているDLNA製品の一覧が表示されます。




DLNA製品が表示されないときは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「LAN」をご覧になり、DLNA製品の接続とホームネットワークの設定を確認してください。

- 2 再生したい曲が保存されているDLNA製品をクリックする



選んだDLNA製品のフォルダ(公開されているフォルダ)が表示されます。

### 3 再生したい曲が保存されているフォルダをクリックする



曲の一覧(そのフォルダに保存されているコンテンツの一覧)が表示されます。

さらにフォルダや「アルバム」などの項目が表示されたときは、手順3の操作を繰り返し、曲を表示させます。

### 4 再生したい曲をクリックする

曲の再生が始まります。

再生中は、Windows Media Centerの「ミュージック」で、このパソコンに保存された曲を再生しているときと同様に、リモコンのボタンで停止・スキップ(次の曲あるいは前の曲に移動)・一時停止などの操作ができます。

ホームネットワークに公開された画像やビデオ(動画)を視聴するときは、手順3で画像やビデオ(動画)が保存されているフォルダをクリックしてください。視聴中の操作は、Windows Media Centerの「ピクチャ・ビデオ」で、このパソコンに保存された写真や動画を再生しているときと同様です。



コンテンツの種類や、コンテンツが保存されているDLNA製品の性能などによって、再生できなかったり、早送りや巻き戻し、スキップなどの操作ができないことがあります。

## コンテンツをダウンロード／アップロードする

公開されているほかの機器のコンテンツを本機にダウンロードしたり、本機で公開しているコンテンツをほかの機器にアップロードしたりできます。



ここでは曲をダウンロードする手順を例に説明します。

※ダウンロード、アップロードは対応しているDLNA機器間でのみ利用できます。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックする





SmartVisionで録画した地上アナログ放送番組をダウンロード/アップロードする場合は、あらかじめSmartVisionのファイル出力機能を使って、ファイルを公開フォルダ(パブリックのビデオ)に移動させておいてください。

- 2 「サーバー」をクリックし、表示されたサーバーの中から  または  が表示されているサーバーをクリックする

そのサーバーで公開されているアルバムが表示されます。



 または  が表示されていても、コンテンツによってはダウンロードできない場合があります。

- 3 ダウンロードしたいアルバムを右クリックし、表示されるメニューから「ダウンロードする」を選ぶ

確認のメッセージが表示された場合は、「コピー」または「ムーブ」をクリックします。ダウンロードが開始されます。





- ・ダウンロード中も、Windows Media Centerの機能を使うことができます。
- ・ダウンロードが終わると、「ダウンロードが完了しました」のメッセージが表示されます。
- ・曲を1曲だけ選んでダウンロードする機能もあります。
- ・ダウンロードの状態を確認したり、中止したりする場合は、ダウンロード中のアルバムを右クリックし、表示されるメニューから「ダウンロードを確認する」、「ダウンロードを中止する」をクリックしてください。
- ・ホームネットワークに公開された画像やビデオ(動画)をダウンロードするときは、手順1で「画像」や「ビデオ」を選んでください。
- ・ダウンロードしたコンテンツは、ログオンしているユーザーの「ピクチャ」、「ミュージック」、「ビデオ」のフォルダにそれぞれ保存されます。各フォルダは、「スタート」-「(ユーザー名)」から開くことができます。



- ・ダウンロード/アップロード中にWindows Media Centerを終了した場合、ダウンロード/アップロードも中止されます。
- ・「ムーブ」は、対応している機器以外では表示されません。
- ・「ムーブ」を選択すると、ダウンロード元のコンテンツは削除されます。


## アップロードの準備

本機からほかの機器にコンテンツをアップロードする場合は、あらかじめ次の準備をしてください。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「接続機器選択」画面を表示する
- 2 青色のまたは緑色のが表示されている機器の中からアップロードしたい機器を右クリックし、表示されるメニューから「アップロード先として登録」をクリックする

オレンジ色のまたはが付きます。



- ・コンテンツをアップロードする場合は、「ホームネットワーク」でアップロードするコンテンツの種類(「音楽」など)を選び、「サーバー」からが表示されている機器をクリックしてください。アップロードしたいコンテンツを右クリックし、表示されるメニューから「アップロードする」をクリックし、「コピー」または「ムーブ」をクリックすると手順2で選んだ機器にコンテンツがアップロードされます。
- ・アップロードされたコンテンツは「パブリック」の「Uploaded Files」に保存されます。
- ・コンテンツによっては、アップロードできない場合があります。

## コンテンツを印刷する

ホームネットワークに公開されているコンテンツ(画像)を印刷することができます。

### 印刷の設定をする

印刷する前に、使用するプリンタを選びます。



- ・ あらかじめDLNAに対応したプリンタをホームネットワークに接続しておいてください。
- ・ DLNAに対応したプリンタが1台しか接続されていない場合は、自動的にそのプリンタが設定されます。

**1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「画像」をクリックする  
ホームネットワークに公開された画像の一覧が表示されます。

**2** 画像を右クリックして、表示されるメニューから「設定」を選ぶ  
「設定」画面が表示されます。

**3** 「印刷の設定」をクリックする  
「印刷の設定」画面が表示されます。

**4** 「プリンタの選択」の「+」または「-」をクリックしてプリンタを選ぶ

**5** 「保存」をクリックする  
これで印刷の設定は完了です。



- ・ 一度設定を保存すれば、次に印刷するときにはプリンタを選ぶ必要はありません。
- ・ 使用するプリンタを複数設定しておくことはできません。異なるプリンタから印刷したいときは、「プリンタの選択」で選びなおしてください。

### 印刷する

**1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「画像」をクリックする  
ホームネットワークに公開された画像の一覧が表示されます。

**2** 印刷したい画像を右クリックし、表示されるメニューから「印刷」を選ぶ  
画像の印刷が始まります。



- ・ 1枚ずつ印刷してください。印刷中に、連続して印刷の操作をすることはできません。
- ・ 撮影日やアルバムなどのフォルダを選んでいるときは、印刷できません。
- ・ 印刷中に右クリックし、表示されるメニューから「印刷状況を確認する」を選べば、印刷中の画像を確認できます。
- ・ 印刷を中止するときは、右クリックして表示されるメニューから「印刷を中止する」を選んでください。また、印刷中にWindows Media Centerを終了すると、印刷が中止されます。なお、プリンタによっては印刷が中止されないことがあります。
- ・ ご使用のサーバーによっては、プリンタにコンテンツを公開する操作が必要になることがあります。このパソコンでの設定については、「スタート」-「すべてのプログラム」-「DiXiM Media Server for NEC」-「DiXiM Media Server Toolのヘルプ」をご覧ください。
- ・ 印刷用紙は、用紙サイズで「L版」または「A4」を選択している場合は写真紙、「ハガキ」を選択している場合はインクジェットハガキのご使用をおすすめします。



## 第 8 章

# パソコン内部に取り付ける



メモリ(別売)を増設して、パソコンをパワーアップすることができます。パソコン内部のほかの部品を傷つけたりしないよう、手順の説明をよく読んでから作業してください。

メモリ ..... 160

## メモリ

メモリを増やすことで、より多くのソフトを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるようになります。このパソコンでメモリを増やすときには、別売の増設RAM(ラム)ボードをメモリスロットに取り付けます。

### メモリを増やすには

#### どのくらいメモリを増やすかを決める

このパソコンでは、最大4Gバイトまで増やせます。

#### 必要なものを準備する

必要な増設RAMボードなどを準備します。

#### 増設RAMボードを取り付ける

本体背面のメモリスロットのカバーを取り外し、用意した増設RAMボードを専用のスロットに取り付けます。取り付けたらカバーをもとに戻します。

#### メモリが増えたかどうか確認する

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのパソコンで使えるようになっているかどうか確認します。




最大4Gバイトのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。また、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

## メモリを確認する

お使いのモデルのメモリ容量は次の方法で確認できます。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システム情報」をクリックする  
「システム情報」が表示されます。



メモリ容量は実際より少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。

## メモリの増やし方の例


このパソコンには、増設RAMボード(SO-DIMM:エスオーディム)を差し込むスロット(コネクタ)が、2つ用意されています。

このパソコンはデュアルチャネルに対応しています。

デュアルチャネルとは、同容量の2枚のメモリに同時にアクセスすることで、メモリのデータ転送性能を高速化する技術のことです。

2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。


ここでは、標準で1GバイトのRAMボードが2枚付いている場合を例にメモリの増やし方を説明します。



標準で付いているRAMボードを取り外して、より大きな容量の増設RAMボードに取り替えることで、メモリを増やします。メモリは、最大で4Gバイト(2Gバイトの増設RAMボード×2枚)まで増やすことができます。

### ● 4Gバイト(最大)にする場合

標準で付いているRAMボードを取り外し、2Gバイトの増設RAMボードを2枚追加します。この場合、2Gバイトずつのデュアルチャネルで動作します。



- ・実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量より少ない値になります。
- ・デュアルチャネルメモリの性能を最大限に引き出すために、2つのスロットに同容量のメモリを搭載しています。1Gバイト+2Gバイトでも動作しますが、一部のソフトにおいて、十分な性能が出ない場合があるため、動作保証しておりません。増設時は、2つのスロットが同容量になるように、2Gバイト×2への増設をおすすめします。



## このパソコンで使える増設RAMボード

パソコンのメモリを増やすときには、「増設RAMボード」というボードを使います。このパソコンでは次の増設RAMボードを使うことをおすすめします。

型名	メモリ容量
PC-AC-ME042C	2Gバイト

DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-6400タイプで動作します。



- ・上記のタイプ以外の増設RAMボードには、このパソコンで使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- ・市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECではおこなっていません。販売元にお問い合わせください。

## 増設RAMボードを取り扱うときの注意

- ・増設RAMボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で増設RAMボードを扱うと破損する原因になります。増設RAMボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・増設RAMボードの金属端子部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。

## 増設RAMボードの取り付けと取り外し

### 増設RAMボードの取り外し方



**注意**



本体使用直後は、装置内部が高温になっていることがありますので触れないでください。

やけどの原因になることがあります。電源を切った後、しばらくたってから作業してください。

まず、標準で付いている増設RAMボードを取り外します。

増設RAMボードを取り外すときは、本体背面のカバーを開けて作業します。

#### 1 パソコンの電源を切る

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」(62ページ)の手順で電源を切ってください。

#### 2 アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に触れて、静電気を取り除く

増設RAMボードは静電気に変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で扱うと破損する原因になります。


#### 3 ACアダプタなど、本体に接続されているケーブルをすべて取り外す

#### 4 本体を、ディスプレイ側を下にして伏せる




本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。

- 5** 図のネジをドライバーでゆるめて外し、メモリスロットのカバーを取り外す



取り外したネジは、なくさないように気付けてください。

- 6** メモリスロットの両端部分を左右に押し広げる  
増設RAMボードが図のように起き上がります。



メモリスロットの両端を開きすぎて破損してしまわないように気付けてください。

- 7** 起き上がった増設RAMボードをそのまま斜めに引き抜く



- ・メモリは、大変壊れやすい部品です。取り外した増設RAMボードおよび標準で付いているRAMボードは、大切に保管してください。再セットアップをおこなうときに必要となる場合があります。
- ・メモリスロットの周りの部品を傷つけないよう気を付けてください。

- 8** メモリスロットのカバーをもとに戻し、外したネジでカバーを本体背面に取り付ける

- 9** 手順3で取り外したケーブルやACアダプタを取り付ける

## 増設RAMボードの取り付け方



### 注意



RAMボードを差し込むときは、強い力が必要になることがありますので指をぶつけたり、切ったりしないように、注意して作業してください。


- 1 「増設RAMボードの取り外し方」の手順1～5をおこない、メモリスロットのカバーを取り外す

- 2 増設RAMボードの切り欠き部分とメモリスロットにある突起部を合わせ、スロットに対して約30度の角度で、増設RAMボードの端子が当たるまで差し込む


増設RAMボードが奥まで入っている場合は、端子部分(金色)のほとんどが、メモリスロットに差し込まれた状態になります。



増設RAMボードの表と裏が間違っている場合、増設RAMボードの切り欠きとメモリスロットの突起部の位置が合わず、差し込むことができません。間違った向きのままで無理に取り付けようとすると、メモリスロットや増設RAMボードが破損する原因になりますので注意してください。




実物はイラストと多少異なる場合があります



差し込むときに、メモリスロットが固いことがあります。奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順をおこなうと、コネクタを破損するおそれがあります。

### 3 カチッと音がする位置まで増設RAMボードをメモリスロットに強く倒し込む




増設RAMボードを倒し込むときこの部分が左右に開き、RAMボードがロックされるともとの位置に戻ります

### 4 増設RAMボードがメモリスロットにしっかりロックされたことを確認する

正しくロックされている場合は、増設RAMボードが水平で、端子の金色の部分が少し(1mm程度)見える状態です。



確実にロックされていないと、メモリスロットや増設RAMボードの故障の原因になります。また、パソコンが正しくメモリを認識できないこともあります。



### 5 メモリスロットのカバーをもとに戻し、ネジでカバーを本体背面に取り付ける

### 6 「増設RAMボードの取り外し方」の手順3で取り外したケーブルやACアダプタを取り付ける

## 増やしたメモリ容量を確認する

パソコンの電源を入れ、「メモリを確認する」(161ページ)の手順で増やしたメモリが本当に使えるようになったかどうかを確認します。



メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイの画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

### メモリが増えていなかったら

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認してください。

- ・メモリが正しく取り付けられているか？
- ・このパソコンで使える増設RAMボードを取り付けているか？





## 付 録



CPRMのアップデート .....	172
リモコンを使えるソフトについて .....	174
パソコンのお手入れ .....	176
DVD/CDドライブからディスクが取り出せなくなったときは .....	178
アフターケアについて .....	180
パソコンの譲渡、廃棄、改造について .....	181
仕様一覧 .....	185
「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次 .....	187
索引  .....	188
各部の名称 .....	巻末


# CPRMのアップデート

ここでは、「WinDVD for NEC」でCPRMコンテンツを再生するためのアップデート手順を説明します。

## CPRM Packを無償ダウンロードする



- ・ CPRMのアップデートには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。

**1**  「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」で「WinDVD for NEC」の「ソフトを起動」をクリックする  
「WinDVD for NEC」が起動します。

**2** メイン画面で右クリックし、表示されたメニューから「CPRM Packをダウンロード」をクリックする

自動的にInternet Explorerが起動し、登録画面が表示されます。

Corelオンライン登録ページにユーザー登録をおこなった電子メールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリックします。



- ・ Corelオンライン登録ページにユーザー登録をおこなっていない場合は、「登録」をクリックしユーザー登録をおこなってください。
- ・ DVD/CDドライブにCPRMコンテンツの含まれるディスクをセットして表示された画面で「OK」をクリックしても、登録画面が表示されます。

**3** 「DownloadNow」をクリックして、CPRM Packをダウンロードする

**4** 「WinDVD for NEC」を終了する

**5** ダウンロードしたCPRM.exeを起動する

インストールが開始されます。画面の指示にしたがい操作してください。

**6** 「Pack is successfully installed.」と表示されたら、「OK」をクリックする

**7** 「WinDVD for NEC」を起動し、CPRMコンテンツを含むディスクをセットする

**8** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作する

「WinDVD for NEC」が再起動され、再生が始まります。



# リモコンを使えるソフトについて

リモコンについて  
説明します。

このパソコンでは、次のソフトでリモコンを使うことができます。

- ・「Windows Media Center」・「WinDVD for NEC」・「BeatJam」・「スカパー！ Netてれび」
- ・「SmartPhoto(スライドショー機能利用時)」・「SmartVision」

※SmartVisionのリモコンでの操作について詳しくは、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。



リモコンのフタを  
開けた状態

## リモコンで使えるソフト(1)

ボタン	Windows Media Center※1	WinDVD
【アプリ終了】	ソフトの終了	ソフトの終了
【DVD】	WinDVDの起動	WinDVDの起動
【音楽/CD】	Windows Media Centerの音楽起動	—
【ネット映像】	Windows Media CenterのBIGLOBEストリーム起動	—
【巻戻し】	巻戻し(押すごとに2倍速→3倍速→4倍速→1倍速…と変化)	巻戻し※3
【早送り】	早送り(押すごとに2倍速→3倍速→4倍速→1倍速…と変化)	早送り※3
【スキップ】	前後のチャプターに移動	前後のチャプターに移動
【再生】	再生	再生
【一時停止】	一時停止	一時停止
【停止】	停止	停止
【Media Center】	Windows Media Centerを起動	Windows Media Centerを起動
【サブメニュー】	サブメニューを表示※2	サブメニューを表示
【矢印】	項目の移動	項目の移動
【決定】	決定	決定
【戻る】	ひとつ前の画面に戻る	—
【音量】	音量を変更	音量を変更※4
【消音】	消音	消音
【1】～【9】、【0】	文字入力や検索で使用します。	チャプターの選択
【クリア】	選択したファイルの削除※2	—
【確定】	決定	—
【DVDメニュー】	—	再生されている映像のメニューを表示
【DVDトップメニュー】	—	トップメニューを表示
【字幕】	—	字幕のあるディスクで、字幕の言語や表示する／しないを切り換え
【ワイド切換】	—	画面表示を切り換え
【音声切換】	—	主音声／副音声を切り換え

※1：「ホームネットワーク」の操作は異なります。詳しくは、「Digital Video Network Player」,「DiXiM Media Client for Media Center」のヘルプをご覧ください。

※2：メニューによっては、動作しない場合があります。

※3：押すたびに速度が変化します(速度はディスクによって異なります)。

※4：Windowsの音量が変化します。WinDVDの音量は変化しません。

## リモコンで使えるソフト(2)

ボタン	BeatJam	スカパー！ Netてれび	SmartPhoto (スライドショー機能利用時)
【アプリ終了】	ソフトの終了	ソフトの終了	ソフトの終了
【スキップ】	前後の曲へ移動	—	前の写真へ移動(前)一覧画面で前の写真へフォーカス移動(前) 次の写真へ移動(次) 一覧画面で次の写真へフォーカス移動(次)
【←・】	—	—	停止中に先頭の写真へ移動 一覧画面で先頭の写真へフォーカス移動
【・→】	—	—	停止中に最後の写真へ移動 一覧画面で最後の写真へフォーカス移動
【再生】	再生	—	再生 一覧画面で選んだ写真を先頭にスライドショー開始
【一時停止】	一時停止	—	一時停止
【停止】	停止	停止メニュー表示	停止
【サブメニュー】	—	サブメニューを表示	サブメニューを表示
【矢印】	項目の移動※5	項目の移動	写真の送り／戻し(左右) 一覧画面でサムネイルのフォーカスを移動(上下左右)
【決定】	決定	決定※6	写真の拡大・縮小 メニュー画面でフォーカス中の項目を実行 一覧画面で選んだ写真をスライドショー画面で静止表示 選んで取り込む画面の一覧で選択/選択解除
【戻る】	—	ひとつ前の画面に戻る※7	ひとつ前の画面に戻る
【音量】	音量を変更	音量を変更	BGM音量を変更
【消音】	消音	消音	BGMを消音
【1】～【9】、【0】	—	—	—
【確定】	—	決定	—
【ワイド切換】	—	ワイドモードの切換	写真の拡大・縮小

※5：RoomStyleプレーヤー時は【矢印】の上ボタンでモーションパッケージの選択画面を表示します。

※6：通常画面では全画面で再生します。

※7：全画面からは標準画面に戻ります。

## パソコンのお手入れ

パソコンが汚れたときなど、日常のお手入れのしかたを説明します。



水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでください。故障の原因になります。

### 準備するもの

軽い汚れのとき



乾いたきれいな布

汚れがひどいとき



水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布



シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、故障の原因になります。

## パソコンの電源を切って、電源コードを抜いてから

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」(62ページ)の手順で電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。



水やぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でパソコン本体、キーボード、マウス、リモコンの汚れをふき取る際、水が入らないよう十分注意してください。

### パソコン各部の清掃のしかた

#### 通風孔

通風孔のほこりなどは定期的に取り除いてください。

#### パソコン本体

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

#### ディスプレイ

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。ディスプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。

#### 電源コード/ ACアダプタ

電源コードのプラグを長期間コンセントやACアダプタに接続したままにすると、プラグにホコリがたまることがあります。定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

#### キーボード

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

#### マウス

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

#### リモコン

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

## DVD/CDドライブからディスクが 取り出せなくなったときは

DVD/CDドライブから  
ディスクが取り出せな  
くなったときの取り出し方を  
説明します。

パソコンの電源が入っていないと、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。

パソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスクトレイが出てこなかった場合は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せなくなっていることが考えられます。次の操作でディスクを取り出してください。



- ・この方法でディスクを取り出す前に、『パソコンのトラブルを解決する本』の「その他のトラブルがおきたとき」-「DVD/CDドライブからディスクを取り出せなくなった」をご覧ください。ディスクが取り出せないか試してください。
- ・この方法でディスクを取り出すときは、ディスクにアクセスしていない（DVD/CDドライブのランプが点灯、点滅していない）ことを確認してください。アクセス中に取り出そうとすると、データが失われたり、ディスクが使えなくなる場合があります。




### 注意



ペーパークリップを使うときは、ペーパークリップのとがった部分で指を切ったりしないように、注意して作業してください。


- 1 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度(指でつまむ部分を除く)の針金を用意する

大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。





- 2** 非常時ディスク取り出し穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押し込む



ディスクトレイが少し飛び出します。

- 3** ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す

## アフターケアについて

このパソコンに対する保守サービスや、消耗品・有寿命部品の内容について説明します。

### 保守サービスについて

保守サービスについては、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。詳しくは、添付の『121wareガイドブック』をご覧ください。



NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場合は、設定したパスワードを解除しておいてください。

### 消耗品と有寿命部品について

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。

種類	内容説明	該当品または部品(代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。お客様ご自身でご購入いただき、交換していただくものです。本体の保証期間内であっても有償になります。	フロッピーディスク、CD-ROMディスク、DVD-ROMディスク、SDメモリーカード、メモリースティック、乾電池など
有寿命部品	使用頻度や経過時間、使用環境によって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、修理による再生ができなくなる部品です。本体の保証期間内であっても部品代は有償になる場合があります。詳しくは、NEC 121コンタクトセンターの修理受付窓口にご相談ください。	液晶ディスプレイ、ハードディスクドライブ、DVD/CDドライブ、キーボード、マウス、ファン

- ・記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは、『本製品の仕様について』の「仕様一覧」をご覧ください。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。  
また、長時間連続使用等のご使用状態や、温湿度条件等のご使用環境によっては早期に部品交換が必要となり、製品の保証期間内であっても有償となることがあります。
- ・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、PC本体、オプション製品については製造打切後6年です。

# パソコンの譲渡、廃棄、改造について

パソコンを他人に譲るとき、廃棄するときの注意事項を説明します。また、パソコンの改造はおこなわないでください。

## このパソコンを譲渡するには



パソコン内のハードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれています。第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することをおすすめします。このパソコンのハードディスクのデータを消去する方法については、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」をご覧ください。

### 譲渡するお客様へ

このパソコンを第三者に譲渡(売却)する場合は、次の条件を満たす必要があります。

1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。
2. 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。
3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後譲渡すること(本体に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。

※ 第三者に譲渡(売却)する製品をお客様登録している場合は、121ware.comのマイページ(<http://121ware.com/my/>)の保有商品情報で削除いただくか、またはEメールアドレス [webmaster@121ware.com](mailto:webmaster@121ware.com)宛にご連絡ください。

### 譲渡を受けたお客様へ

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。

<http://121ware.com/my/>にアクセス

●はじめて登録するかた

「新規取得」をクリックして登録

●以前ハガキ、オンライン、FAXなどで登録されたかた

「インターネット以外の方法でご登録済みの方はこちら」をクリックして登録

●すでにログインIDをお持ちのかた

「ログイン」をクリックして、ログイン後、保有商品情報の「新規・追加登録」で登録

インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、郵送してください。

1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号  
(本体背面／側面または保証書に記載の型番／型名のいずれかと製造番号)
2. 氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、中古購入された場合はそのご購入先、ご購入日

### 3. 121wareお客様登録番号

(以前登録されてすでに「121wareお客様登録番号」をお持ちのかたは、記入をお願いします。)

宛先

〒143-8691 郵便事業株式会社 大森支店私書箱5号  
NEC121ware登録センター係

## このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品です。PCリサイクルマークが銘板(パソコン本体の背面にある型番、製造番号が記載されたラベル)に表示されている、またはPCリサイクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は、弊社が責任を持って回収、再資源化いたします。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。



当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収・再資源化にご協力いただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

廃棄時の詳細については、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(URL:<http://121ware.com/support/recyclese/>)をご覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

**NEC 121コンタクトセンター**

**回収リサイクルのお問い合わせ 受付時間:9:00～17:00(年中無休)**



**0120-977-121**

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

**03-6670-6000(東京)(通話料金はおお客様負担になります)**

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

当該製品が事業者から排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合)、当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収・リサイクルシステムにしたがって積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください。

URL:<http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/>

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。

## ハードディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意



本内容は「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳細は以下のホームページをご覧ください。

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html>

パソコンのハードディスクやメモリーカードには、お客様が作成、使用した重要なデータが記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要になります。「データやファイルの消去」、「ハードディスクの初期化(フォーマット)」、「メモリーカードの初期化(フォーマット)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindowsでデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスクやメモリーカードに磁氣的に記録された内容が完全に消えるわけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、ハードディスクやメモリーカードから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、ハードディスクおよびメモリーカード上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁氣的に破壊(メモリーカードの場合は、金槌による物理的破壊のみ)して、読めなくすることを推奨します。

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、ハードディスクのデータ消去ができます。詳しくは『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」をご覧ください。

また、ハードディスクやメモリーカード上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。

### 地上デジタル放送で使用する個人情報の消去に関するご注意

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、地上デジタル放送のデータ放送で使用した個人情報を消去することが必要になります。個人情報の消去にはSmartVisionを使用します。詳しくは、『テレビを楽しむ本』付録の「個人情報を消去する」をご覧ください。

### パソコンの改造はおこなわない

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造・修理しないでください。記載されている以外の方法で改造・修理された製品は、当社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。

# 仕様一覧

## 本体仕様一覧

本体の仕様一覧について詳しくは、添付の『本製品の仕様について』の「仕様一覧」をご覧ください。

## LAN仕様一覧

項目	規格
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時: 1000Mbps 100BASE-TX使用時: 100Mbps 10BASE-T使用時: 10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時: UTPカテゴリ5e以上 100BASE-TX使用時: UTPカテゴリ5 10BASE-T使用時: UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1,024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T: 最大約200m/ステーション間 100BASE-TX: 最大約200m/ステーション間 10BASE-T: 最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント

※リピータの台数など、条件によって異なります。

## リモコン仕様一覧

外形寸法	53(W)×225(D)×29(H)mm
質量	約130g(電池含まず)
通信方式	赤外線通信方式
赤外線到達距離	3m以内
電池	単4形乾電池2本

## ワイヤレスLAN仕様一覧

本機能は11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN(bgn)モデルのみの機能です。

### ●IEEE802.11b/g

項 目	規 格
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b、ARIB STD-T66※3
通信モード	IEEE802.11gモード:54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)※1 IEEE802.11bモード:11/5.5/2/1 (Mbpsモード)※1
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsモード時) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbpsモード時)
無線チャンネル	1～13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) WEP(鍵長64bit/128bit※2)

※1：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2：ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。

※3：ARIBについての表記の説明は「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)使用上の注意」をご覧ください。

### ●IEEE802.11n Draft 2.0

項 目	規 格
準拠規格	IEEE802.11n Draft 2.0※1、ARIB STD-T66※3
通信モード(送信時)	20MHz時:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5(Mbpsモード) 40MHz時:150/135/120/90/60/45/30/15(Mbpsモード)※2
通信モード(受信時)	20MHz時:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5(Mbpsモード) 40MHz時:150/135/120/90/60/45/30/15(Mbpsモード)※2
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	1～13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)

※1：「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft対応製品との接続性を保証するものではありません。

※2：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※3：ARIBについての表記の説明は「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)使用上の注意」をご覧ください。



# 「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次

## 「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次

### ●ソフトを探す

目的からソフトを3ステップで選びます。使いたいソフトが決まっているときは50音から探すこともできます。

- ・ 50音／英数字から選ぶ
- ・ ソフトの追加と削除について
- ・ お気に入り
- ・ ソフトインストーラーでソフトを追加・削除する

### ●使う

周辺機器をつなげたりするだけでなく、パソコンを安全に利用するときや設定の変更など、パソコンを「使う」ときに便利な情報について説明しています。

- ・ パソコンにつなげる
- ・ Windowsの更新
- ・ 安全に使うためのポイント
- ・ 使いやすい設定に変更
- ・ ウイルス感染の防止
- ・ Windowsの操作
- ・ 不正アクセスの防止

### ●困った

Q&A情報とNECのサービス&サポートについて説明しています。

- ・ 困ったときには
- ・ 印刷・プリンタ
- ・ 突然、画面が表示された
- ・ ハードウェア・システム設定
- ・ 電源と起動
- ・ セキュリティ
- ・ キーボード・マウス
- ・ ソフト(アプリケーション)
- ・ Windows操作・設定
- ・ 知っておくと便利
- ・ インターネット・ネットワーク
- ・ NECのサービス&サポート
- ・ 音・画像・映像

### ●パソコンの各機能

各部の名称と役割のほか、キーボードや省電力機能など、パソコンの機能について説明しています。

説明する内容は、機種により異なります。

### ●ソフト&サポートナビゲーターについて

「ソフト&サポートナビゲーター」の使い方や表記のルールなどについて説明しています。

- ・ 本ソフトの使い方
- ・ 本ソフトでの表記

### ●用語集

# 索引

## 数字

121ware.com----- 58、181、182  
121コンタクトセンター----- 5、182  
121ポップリンク-----45

## アルファベット

### A

ACアダプタ-----30  
ADSL-----100、103

### B

B-CASカード-----12、23  
BIGLOBE-----102

### C

CapsLock-----89  
CATV-----100、103、134  
CD-ROMやDVD-----83  
CPRM-----86、172  
CyberSupport for NEC-----94

### D

DLNA-----143、144、147  
DVD/CDドライブ-----71、178

### E

ECOボタン-----70

### F

FlyFolder-----96  
FTTH-----100、101

### H

HUB-----144

### I

ISDN-----100、103

### L

LAN-----144

### N

NumLock-----72、89

### S

Shift-----89  
SSID-----109、110

### W

WEPキー-----110  
Windows Media Center-----146  
Windows Vista-----92

## かな

### あ

アフターケア-----180  
アンテナケーブル-----12  
アンテナケーブルの接続-----26  
インターネットの接続方法-----100  
ウイルス-----128  
ウイルスチェック-----129  
ウェルカムセンター-----50  
お客様登録-----56  
音量の調節-----73

### か

各部の名称-----巻末  
型番-----3  
キーボード-----27、40、72、89  
輝度の調節-----74  
休止状態-----66  
クリック-----38  
ケーブルホルダ-----4、30

## さ

再セットアップ	97
再セットアップディスク	97
サイドバー	50
シャットダウン	62
周辺機器の移行	138
省電力機能	66
ステルス機能	110
スリープ状態	66
製造番号	3
セキュリティキー	110
セキュリティ対策	52、128
セットアップ作業	33
増設RAMボード	160、163
ソフト&サポートナビゲーター	90、93、187
ソフトの移行	139

## た

ダイヤルアップ接続	100、134
データの移行	135
デスクトップ画面	50
デュアルメモリスロット	71、80
テレビの受信環境	14
電源スイッチ	34、65、71、72
電源プラン	70
電源ランプ	34、71
電源を入れる	65
電源を切る	62
添付品	4

## な

ネットワーク名	109、110
---------	---------

## は

ハイブリッドスリープ	66
パスワード	52、97
パソコンのいろは3	89

パソコンの置き場所	7
パソコンを終了する	60
バックアップ	95
ブロードバンド接続	101、119
プロバイダ	101、102
ホームネットワーク	142
保証書	3
ボリュームボタン	72

## ま

マウス	28、37
メールソフトの設定	124
メモリ	160
メモリーカード	78
持ち運び	6

## や

ユーザー アカウント制御	98
ユーザー名	40

## ら

ライセンス	139
ライセンス条項	39
リモコン	29、174
ルータ	104、119、144


## わ

ワイヤレスLAN	105、106
ワイヤレスLANアクセスポイント	108
ワイヤレスLANルータ	108
ワンタッチスタートボタン	72


# MEMO

## 各部の名称 (1)

### ● 本体前面 ●




### ● 本体左側面／右側面 ●




詳しくは、📖 「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」をご覧ください。

## 各部の名称 (2)

### ● 本体背面 ●



詳しくは、 「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」をご覧ください。

# パソコンの中にもマニュアルがある

## ● ソフト&サポートナビゲーターで調べてみよう ●

このパソコンには、使いたいソフトを探したり、パソコンの機能についての説明を見ることができる「ソフト&サポートナビゲーター」が入っています。

デスクトップにある  をダブルクリックすれば、いつでも利用できます。



目的に合わせて、次の4種類の説明をご覧ください。

### ▶ ソフトを探す

このパソコンに入っているソフトを探して、起動することができます。ソフトについての説明もあります。

### ▶ 使う

パソコンに周辺機器を取り付ける方法やWindowsの操作、セキュリティの設定などについて説明しています。

### ▶ 困った


うまくいかないとき、故障かな？と思ったときにご覧ください。NECのサポート窓口についての情報もこちらです。

### ▶ パソコンの各機能

このパソコンの各機能や名称についての詳しい情報を記載しています。

# 1 準備と 設定

VALUESTAR



\* 8 1 0 6 0 1 8 3 2 A \*

初版 2009年6月  
NEC  
853-810601-832-A  
Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社  
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎 ウェストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。